

COOK BOOK

クックブック 取扱説明編/料理編

アールイー エス ビー **杉RE-S30B** オーブンレンジ 家庭用 業務用として使用しないでください。



はじめに


安全にお使いいただくために本書を必ずお読みください。

ページ 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

付属品の確認

付属品の確認をしてください。

● 角 Ⅲ (2枚)



中央部は、反り防止のために少し高くしています。

※レンジ加熱で使用しないでください。 火花が出て製品が故障します。 (16 ペーシ) • スチーム容器



スチームあたため キー・ 高温スチームメニューで 水(30mL)を入れて、使います。 (一部使わないメニューもあります)

スチーム容器の使いかた (29 ページ)



- 保証書
- クックブック(取扱説明編/料理編)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外のクックブックは ありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

※付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)

こんな機能があります

電源オートオフ機能(省エネ設計)

詳しい説明 (12 ページ)

使用するときは、一度ドアを開閉して、 電源を入れてください。 ドアを閉めて1分後に電源が切れます。

|庫内灯|キー(省エネ設計)

詳しい説明 (10 ページ)

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させるときに使います。 ※発酵など一部の加熱では点灯しません。

工場出荷時は「消灯」になっています。

お知らせ音を消すことができます

詳しい説明 (12 ページ)

エラー時の音(ピピピピピ)は、消す設定に していても鳴ります。

仕上がり調節について

自動加熱のときは、強め、弱め(ひかえめ)に 加熱を調節することができます。 各ページの説明をお読みください。

加熱が足りないときは

加熱終了後の「延長」表示中に回転つまみで 時間を合わせ、スタートキーを押します。

「延長」表示は加熱終了後、3分間表示しますが、 一度ドアを開けると1分間表示になります。 「延長」表示中に別の調理をするときは、**とりけし キー**を押して表示を「¶」にしてから操作します。

「延長」表示が消灯しているときは、**手動加熱で** 様子を見ながら加熱してください。

取扱説明編 もくじ

ページ

			■ はじめに • 付属品の確認 • こんな機能があります	2
ご使用前に	必ずお	読みください	安全上のご注意 危険・警告・注意	6
		大切 ず、カラ焼き してください	 ■ 各部のなまえ ■ 電源を入れる お知らせ音を消すとき、鳴らすとき ■ カラ焼きをしてください ■ 加熱のしくみ ■ 調理のときのお願い ■ 使える容器 使えない容器にご注意を 	14 16
使いかた・	● ● ● ○ ○ ○	あたためる (<u>あたた)</u> スピーディにあたた はじけやすいものを しっとりあたためる 好みの温度にあたた	手に使い分けましょう カキー) ためる (スピードあたため キー) をあたためる (1やわらかあたため) る (スチームあたため キー) ためる (好みの温度加熱) る (自動メニュー/2 牛乳・酒)	20 20 20 32 39
:自動	解凍●	肉や魚を解凍する((サックリ解凍・はがせ技 全解凍)	22
∵自動加熱・○…√	•	自動メニュー 1 やわらかあたため 4 ゆで根菜 <mark>調理の7</mark> 7 クッキー・8 シ	b・2 牛乳・酒 調理のボイント 25 ページ・3 ゆで葉菜・ ボイント 27 ページ・5 グラタン・6 フライ フォンケーキ	24
…手動加熱を表します。	調	9 フライあたため・ 13 ハンバーグ・14 17 スポンジケーキ・ 20 フランスパン・2	1	28
		自動メニュー・高温	温スチームメニュー一覧 調理のポイント ····································	30
	0	グリル加熱する … オーブン加熱する 発酵する		35 36 38
こんなと		お手入れ 保証とアフターサ-	な表示が出たら調べるところ	44 46

料理編 もくじ

お総菜			
(10 から揚げのポイント)	······ 49	ビーフカレー	63
から揚げ	····· 49	肉じゃが	63
(11鶏の照り焼き12 チキンステーキのポイン	ソト・50	(15 茶わん蒸しのポイント)	64
鶏の照り焼き	50	茶わん蒸し	64
● チキンステーキ	50	 ・ 洋風茶わん蒸し	64
● 鶏のねぎみそ焼き	······51	手作り豆腐	65
● 手羽元のチーズ焼き	······51	あさりの酒蒸し	65
● 手羽先のさんしょう焼き	······51	とりサラダ	65
● 鶏のもも焼き (オレンジソースがけ)	52	山菜おこわ	66
● 鶏のもも焼き (レモンガーリック)	52	赤 飯	66
焼きとり	52	ごはん	66
13 ハンバーグのポイント	53	おかゆ	66
• ハンバーグ	53	パエリア	67
豆腐ハンバーグ····································	53	黒 豆	67
焼き豚	54	(22 ヘルシーセット(肉)のポイント	68
豚肉のしそ巻き	54	手羽元の香り焼き&なすのあえ物…	
スペアリブ	54	ハンバーグ&付け合わせ野菜	
ローストビーフ	55	かんたんスペアリブ&トマト缶煮こみ…	
ローストチキン	55		
14 焼き魚(切り身)のポイント	56	(23 ヘルシーセット(魚)のポイント	
塩ざけ		● さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ	
塩さば		鮭とコーンのホイル焼き&ごぼうの中華風サラダ	···71
• さわらのみそ漬け		●白身魚としめじのサッと煮	
• さわらのゆうあん焼き		&トマトと油揚げのサラダ	···71
サーモンのパイ包み焼き			
海の幸のホイル焼き			
ぶりの照り焼き			
<u> 5 グラタンのポイント</u> ··············			
• マカロニグラタン			
• ポテトとコーンのらくらくグラタン			
• ドリア ···································			
市販の冷凍グラタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
6 フライのポイント ····································			
• ポテトコロッケ			
明太子フライ			
• レバーフライ			
豚肉のポテトフライライスボールコロッケ			

ビーフカレー	63
肉じゃが	
15 茶わん蒸しのポイント	. 64
茶わん蒸し	
 ・ 洋風茶わん蒸し	. 64
手作り豆腐	65
あさりの酒蒸し	65
とりサラダ	65
山菜おこわ	66
赤 飯	66
ごはん	66
おかゆ	66
パエリア	
黒 豆	67
22 ヘルシーセット(肉)のポイント	.68
● 手羽元の香り焼き&なすのあえ物 …	-68
• ハンバーグ&付け合わせ野菜	-69
● かんたんスペアリブ& トマト缶煮こみ…	-69
23 ヘルシーセット(魚)のポイント	.70
● さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ …	.70
 ● 鮭とコーンのホイル焼き&ごぼうの中華風サラダ …	·71
● 白身魚としめじのサッと煮	
&トマトと油揚げのサラダ	·71

お菓子・パン

お菓子作りのコツとポイント	······ 72
17 スポンジケーキのポイント	······ 72
● スポンジケーキ	······ 73
● チョコレートケーキ	····· 73
2段ケーキ	····· 74
ロールケーキ(バニラ)	74
ロールケーキ(ココアロール)	74
ロールケーキ(抹茶ロール)	
8 シフォンケーキのポイント	······ 75
• シフォンケーキ	······ 75
シフォンケーキ(マーブル) ············	······ 75
• シフォンケーキ(ココア)	······ 75
● シフォンケーキ(紅茶)	
● シフォンケーキ(抹茶)	····· 75
パウンドケーキ	
マドレーヌ	····· 76
● 型抜きクッキー	····· 77
● アイスボックスクッキー	····· 78
● ナッツ&フルーツクッキー	····· 78
● 絞り出しクッキー	····· 78
• ココナッツクッキー	····· 79
ピーナッツバタークッキー	····· 79
● チョコチップクッキー	
18シュークリームのポイント	81
• シュークリーム	80
• パイシュー	81
● エクレア	81
豆乳プリン(なめらかタイプ)	······ 82
プリン(なめらかタイプ)	······ 82
プリン	
アップルパイ	····· 83
ブラウニ ー	84
ベイクドチーズケーキ	
(16 焼きいものポイント)	······ 85
● 焼きいも	
• ベイクドポテト	
りんごジャム	
いちごジャム	······ 85

パン作りのコッとポイント	86
19 ロールパンのポイント	··· 86
•ロールパン	86
• あんパン	87
• ウインナーロール	87
20 フランスパンのポイント	88
• フランスパン(バゲット)	
• フランスパン(ブール)	
• フランスパン(クッペ)	89
• フランスパン(カンパーニュ)	90
• フランスパン(フォンデュ)	90
山食パン	··· 91
21 クリスピーなピザのポイント	··· 92
● クリスピーなピザ(マルゲリータ) ······	92
(生ハムとルッコラ・アンチョビと野菜)・	92
ピザ(レギュラータイプ・サラミ)	93
(キムチ・たらこ・ツナトマト)	
市販の冷凍ピザ	93
ナン	
ピタパン	··· 94

お料理便利集

豆腐の水切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	95
乾物をもどす(干ししいたけ)	95
果汁を絞りやすく(柑橘類)	95
ベーコンの油抜き	95
スパゲティをゆでる	95







安全上のご注意 必ずお守りください

安全にお使いいただくために

このような使いかたをしないで ください

■ **卵**(殻付き卵やゆで卵) **をレンジ** 加熱すると爆発し、危険です

> 衝撃でドアが開いたり、フラットテ ーブルが割れることがあります。



卵のレンジ加熱はしない

(8 ~−ÿ)

■ 加熱しすぎると 食品は発煙・発火します

> 飲み物は、取り出した瞬間に中身が 飛び出し(突沸)やけどをすることが あります。

必要以上に加熱しない

加熱早見表(目安時間) 40~41ペーシ

■ レンジ加熱とヒーター加熱を 誤らない

加熱の種類を誤ると、食品や容器が 発煙・発火することがあります。 加熱スタート後も加熱の種類を確認 してください。

■ 汚れている庫内で 加熱すると発煙・発火します

付着した食品カスや油が焦げて火花が 出たりします。

こまめにお手入れを

お手入れ (44~45ペーシ)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害 を防止するため、お守りいただくことを説明して います。



介 危険 「死亡または重傷を負うおそれが 高い」内容です。

警告 「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。



「けがをしたり財産に損害を受ける 注意おそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分 しています。



絶対にしてはいけない「**禁止**」



必ずしなければいけない「強制」 内容です。

⚠ 危険

高圧部品に触ると危険



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない

感電・けがや故障の原因になります。



● 自分で絶対に分解・修理・改造を しない

感電・火災・けがの原因になります。 異物が入った場合や修理は、お買いあ げの販売店、またはお客様相談窓口に ご連絡ください。 (47ページ)

▲ 警告

子供だけで使わせない



● 幼児の手の届く所で使わない 感電・やけど・けがをすることが あります。

熱に弱いものを近付けない



- たたみ・じゅうたん・テーブル クロスなどの敷物の上に置いた り、カーテンなどの燃えやすい ものの近くに置かない
- スプレー缶を近付けない 引火や破裂したり敷物などは、変形・ 変色・反りの原因になります。

アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電するおそれが あります。

アース線接続

アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 15mm <

アース線先端の皮をむき、

アース端子に確実に固定します。

アース端子付きコンセントがない場合

販売店または最寄りの電気工事店に、ご相談い ただき、湿気のある場所にアース棒(別売り)を 打ち込むアース工事

(D種接地工事)をして ください。

アース棒 → 90cm以上

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対 に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。 湿気の多い場所

- 飲食店の厨房。 ●土間・コンクリート床。
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- 水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。
- ※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体 径1.25mm²以上のものを、ご使用ください。

飲み物を加熱しすぎない



加熱をしすぎると突然の沸騰により、飛び 散り・やけどのおそれがあります。

自動の あたため キー は使わない

水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、突然沸 騰して飛び散り(突沸)、やけどをすること があります。



- ●自動加熱を使うときは、 必ず専用キーを使う(25ページ)
- 低めの広口容器を使う
- ■加熱前・加熱後にかきまぜる
- ●乳幼児のミルクは、仕上がり温度を 確認する

加熱しすぎたとき

そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから取り 出す。

コンセントは単独で使う



●定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

他の器具と併用した分岐コンセント (延長コード)を使うと、異常発熱し、 発火や感電することがあります。

電源プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的に ほこりを取り除く



- ●ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだコードや電源プラグは使わない
- ●傷付けたり、変形させない 加工する・高温部(排気口)に近付ける・無理に曲 げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をの せる・挟み込むなどをすると、電源コードが破 損し、火災・感電・ショートの原因になります。



● 電源プラグは根元まで、確実に **差し込む** 発火の原因になります。

▶定期的に電源プラグに付いた ほこりを、乾いた布で拭き取る ほこりがたまると、火災の原因になります。



● お手入れは、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、冷めてからおこなう。 また、濡れた手で抜き差ししない 感電・やけど・けがをすることがあります。

介注意



▶電源プラグを抜くときは、電源 コードを持って引き抜かない 断線やスパークして、発火すること があります。



●長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く

絶縁劣化などで感電や漏電・火災の 原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する



必ず実施

- ●すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する そのまま、使用すると発煙・発火、 感電、けがに至るおそれがあります。
 - 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- スタートスイッチを入れても加熱しない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。

安全な場所に設置する




▼ 丈夫で安定した場所に置く騒音や振動、ガタ付きの原因になります。

必_{ず実施} ● 壁との間をあけ、周りを密閉した 状態にしない

> 新鮮な空気で吸排気が十分にできる ように、天面・両側面に開放空間を 設ける。

● 吸気口・排気口をふさがない

過熱して発火や故障することがあります。 (11ページ)



上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることが あります。

- 壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。※製品本体に貼らないでください
- ●窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離します。(それでも温度差によって割れる場合があります)
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排 気口が向き合うときは、熱変形するおそれ があるため、遠ざけてください。



■ 蒸気や水のかかる所や火気の 近くで使わない

感電・漏電することがあります。

◆ 本体の上は、高温になるため、 物を置いたり、近付けない



製品本体が転倒・落下した場合は、 外部に損傷がなくても使用せず、 点検を依頼する

感電や電波漏れすることがあります。 落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」 (別売)については、裏表紙をご覧くだ さい。



▶ ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉されたも のはレンジ加熱しない。 爆発し、大変危険です。



また、その衝撃によって、 食器やフラットテーブルが 割れることがあります。 ※卵を加熱するときは、必 ず割りほぐしてください。

加熱前に食品・容器を確認する



● 膜(いかなど)や殻付き (クリなど)のものは、 切れ目や割れ目を入れる

殻が破裂して、 やけどやけがをする ことがあります。

● びん・密封容器の栓や ふたをはずす

必ずはずす

容器が破裂して、 やけどやけがを することがあります。

9 ることがのりまり。 ● 加熱に合った容器を使う



●金属類やアルミホイルなどを

使用して、レンジ加熱しない

レトルト食品・金串・アルミケース ・アルミテープ等を加熱しない。

アルミテーフ

※このクックブックでは、使いかたを限定してアルミホイルを使用することがあります。記載通りにお使いください。

● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れた まま、加熱しない

火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因となります。

加熱しすぎない



加熱をしすぎると、発煙・発火の おそれがあるので、様子を見ながら 加熱します。**加熱早見表**(目安時間)

(特に注意する食品)

(40 ページ)

- ●少量のもの
- ●水分の少ないもの パン・やきいもなど



- 高温になりやすいもの あんまんなど
- ●油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- ●水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)他 自動加熱のあたためで加熱しない。
- ●油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど

高温部分に触らない



▶加熱中や加熱後しばらくは、高温箇 所(フラットテーブル・ドア・キャビ ネット・庫内・排気口・付属品・容 器など)や排気口の蒸気に触れない

やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、ミトン (乾いたもの)などをご使用ください。



●ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをすること があるのでゆっくりはずします。

調理後の庫内やドアに 水をかけない



●フラットテーブルに衝撃を加えた り、急冷したり使用中のドアにも 水をかけない

割れるおそれがあります。

庫内が汚れた状態で加熱しない



●庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない

発火・発煙したり、さびることが あります。 お手入れ (44~45ペーシ)

調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態でレンジ加熱しない



過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わない。

ドアを傷めない、物を挟まない



- ▶庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れやドアのガラスが割れる おそれがあります。
- ドアやハンドルに無理な力を 加えない また、4kg以上の物をのせない 本体が倒れて、けがをしたり、電波漏 れの原因になります。

庫内の食品が燃え出したときは、 ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
 - 1.ドアを閉めたまま、とりけし キーを押す。 2.電源プラグを抜く。
 - 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を 依頼してください。

- _{お願い} ●テレビ、ラジオから3m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
 - ●電子レンジの近くでは無線LAN機器の 通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などを お読みのうえ、ご使用ください。

各部のなまえ


◆お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で記載しているキーのデザインと 異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

|好みの温度| キー

お好みの仕上がり温度(食品の 表面温度)にあたためたいとき

仕上がり・温度キー

- 自動加熱の仕上がり調節に。
- 手動 オーブン1段 、オーブン2段 、発酵 、 好みの温度 キー の温度設定に。



好みの温度

グリル

出力切替 レンジ

発酵

オーブン2段 オーブン1段

── ダブルパワー熱風

仕上がり 温度

自動スチームメニューオーブン予湿 スピード発酵予熱完了レンジ 上段」 上段」 はがせ技約 上段」 全解凍グリル

庫内灯 キー

加熱中の庫内灯を点灯・消灯させる ときに。

工場出荷時は「消灯」になっています。

(省エネ設計)

※ 発酵 キー、(24 スチーム発酵・予 湿)を使うときは、点灯しません。

手動加熱キー

ご自分で加熱温度・ 時間を合わせて加熱 するときに。


表示部 バックライトは点灯しません。

(説明のためすべて表示しています)

加熱時間・温度・加熱の進行などを表示します。 電源プラグをコンセントに差し込み、ドアを開閉す ると「₫」表示し、使えます。ドアを閉めた状態で1 分経過すると、表示は消灯し、電源が切れます。

電源オートオフ機能 (12 ページ)

煄 内



「フラットテーブルについてのご注意

- ヒーター加熱中や加熱終了後しばらくは、高温になっています。 直接手で触れたり、熱に弱い容器を置かないでください。やけどや容器が溶けるおそれがあります。
- ●レンジ加熱のとき、誤って金属類を使うと火花が出て、製品を傷めます。 (フラットテーブルの下側から電波が出ます)また、食品からの水分・油や食品カスが付着したままで 使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。(44 ページ)
- 急冷や衝撃を与えると割れることがあります。

スチームあたため キー

付属のスチーム容器を使っ て、ごはんやおかずをあた ためるときに。

高温スチームメニューキー メニュー番号9~24を 選ぶときに。

あたため キー

- あたためを自動です るときに。
- 他の加熱をスタート するときに。

スピードあたためキー

1人分のおかずなどの少 ない分量をあたためスタ - 下 キーより、スピーデ ィにあたためたいときに。

回転つまみ

(メニュー番号・時間合わせ)

- メニュー番号1~24を合 わせるときに。
- 手動加熱の時間を合わせ るときに。





全解凍 赤外線センサー

スピード あたため あたため スタート とりけし メニュー番号 時間合わせ

サックリ解凍キー


小分けできるぐらいに解凍するときに。

はがせ技 全解凍 キー

すぐに調理できるぐらいまで解凍するときに。

とりけしキー

途中で加熱をやめるときや、キーを押し間違えたときに。 ※加熱途中でかき混ぜたりするとき(一時停止)は、 とり **けし** キーを押さずにドアを開けます。再度加熱する ときはドアを閉め、 スタート キーを押します。



高温スチームメニュー

自動メニュ 1 やわらかあたため

牛乳•酒

3 ゆで葉菜 6 フライ 4 ゆで根菜 7 クッキ

8 シフォンケーキ

5 グラタン

高温スチームメニュー

9 フライあたため 10 から揚げ

11 鶏の照り焼き 12 チキンステー


13 ハンバーグ 14 焼き魚(切り身) 15 茶わん蒸し

16 焼きいも 17 スポンジケーキ 18 シュークリーム

22 ヘルシーセット(肉) 19 ロールパン 20 フランスパン 23 ヘルシーセット(魚) 21 クリスピーなピザ 24 スチーム発酵・予湿

電源を入れる


庫内をカラにして、ドアを閉める



2

電源プラグを差し込む


表示部に何も表示 しません。



3

ドアを開閉する


●「**3**」表示点灯 (電源が入ります)



電源オートオフ機能(省エネ設計)

- ドアを開けると電源が入ります。(「ひ」点灯)
- ●ドアを閉めると1分後に電源が切れます。(「ひ」消灯)
 - ※ドアを開けていたり、「♂」表示以外のときは、電源は切れません。
- ※**庫内温度が高いときは、電源が切れるまで最大30分程度かかります**。 加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大10分程度ファンが回転します。

お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき



音を鳴らすとき

出力切替 レンジ を『ピッ』と鳴るまで4秒間押します。

とりけしキーを 押して **3** 表示 にしてください。

設定完了です。

※表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、エラー時の音(ピピピピピ)は、鳴ります。

カラ焼きをしてください

●ご購入後は、カラ焼きをして、庫内に付着している油を焼き切ります。 オーブン加熱200℃で20分加熱します。

カラ焼き時は、必ず換気をしてください

庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ますので

- 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこなってください。
- 煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

カラ焼きをしなくても調理できますが、 その場合、調理中に庫内が高温になると 煙やにおいが出ます。

※操作を間違えたときは、とりけしまーを 押してやり直してください。

準

備

ドアを開閉する(電源が入ります)





1





2度押す

2



加熱温度(200℃)を合わせる

●初め、170℃を表示

7 DO

3



加熱時間(20分)を合わせる

●初め、20分を表示



4



●残り時間を表示

本体がかなり熱くなります。 ご注意ください。

加熱

カラ焼き完了

終了音

加熱中・加熱後のご注意

- 高温のため庫内壁が膨張するときに「ポン」と鳴ることがあります。 冷めるときも鳴ることがあります。
- フラットテーブルが熱くなります。直接手で触れないでください。

フラットテーブルについてのご注意 10ページ

- 高温表示について (43 ページ)
- ●加熱終了後…製品内部を冷やすために**ファンが回転** (最大10分程度)します。 電源が切れるまで最大30分程度かかります。

加熱のしくみ

レンジ加熱 (フラットテーブルの下から出る電波で加熱)



角皿は、使わないでください

対象となる加熱

白動


あたためキー スピードあたためキー

- 2 牛乳・酒
- 3 ゆで葉菜
- 4 ゆで根菜

手動

レンジキー

●電波の振動によって食品中の水分が摩擦熱を起こし加熱します。



電波は、フラットテーブル (底面内部)より出ます。

- 食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は異なります。
- 食品の分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱になります。

自動

サックリ解凍キー はがせ技 全解凍 キー



ラップを敷きます 容器は使いません

自動

1 やわらかあたため


手動

好みの温度 キー

(お好みの温度に あたためる加熱方法)



●赤外線センサーが、フラットテーブルの中央に置いた食品の表面温度 を検知して、加熱を終了します。



約12cm 検知範囲

赤外線センサー

※ (1 やわらかあたため)は、 食品から出てくる蒸気の 量も検知します。

(メモ)

- ●食品は、フラットテーブルの中央に置きます。
- ラップやふたは、しません。
- ●(1 やわらかあたため)、好みの温度 キーのときは、適した容器(左記)を 使用します。

自動

24 スチーム発酵・予湿


手動

スチームあたためキー



●スチーム容器の水を加熱し、蒸気を発生させて、 食品表面の乾燥を防ぎながら加熱します。

(庫内に多少水が飛び散る場合があります)



スチーム容器に水(30mL/大さじ2杯分)を 入れて置きます。

食品は、庫内中央に置きます。

※ (24 スチーム発酵・予湿)のときは、 食品は置きません。

庫内を上から見たところ

スチーム容器の使いかた (29 ページ)

メニューに応じた温度をコントロール (背面ヒーターからの熱風で加熱)

対象となる加熱 自動

6 フライ

フ クッキー

8 シフォンケーキ

9 フライあたため

10 から揚げ

11 鶏の照り焼き

12 チキンステーキ

13 ハンバーグ

15 茶わん蒸し

16 焼きいも

17 スポンジケーキ

18 シュークリーム

19 ロールパン

20 フランスパン

21 クリスピーなピザ

22 ヘルシーセット(肉)

23 ヘルシーセット(魚)

手動

オーブン1段 キー オーブン2段 キー 発酵キー




角皿を使います

メニュー9~23は、 スチーム容器を使います。




※(20 フランスパン)は、 角皿に直接熱湯を入れます。 ●庫内の温度を一定に保って、ケーキやパンを包み込んで焼き上げます。



1段調理

- ●山食パン
- ●焼き豚など



2段調理

- ●クッキー
- ●シュークリーム
- ロールパンなど

メモ

- ●角皿は、角皿受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れてください。
- ●庫内の様子を見るときは、加熱終了まぎわにすばやくドア開閉をおこなっ てください。
- ●手動加熱で続けて加熱するときは、加熱時間を少し控えめにします。
- 焼きムラが気になるときは、角皿ごと前後、または上段・下段を入れ替え てください。
- ●発酵は、庫内を冷ましてから使います。

スチーム容器の使いかた 29 ページ

グリル (背面ヒーターからの熱風で加熱)

対象となる加熱 自動

5 グラタン

14 焼き魚(切り身)


手動

グリル キー



角皿を使います

●とり肉や魚の切り身の表面に、焦げ目をつけ、焼き上げます。



- 角皿は、角皿受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れてください。
- 焼き魚などをするときは、角皿にアルミホイルを敷き、食品をのせます。 (あと始末が楽です)
- 素材の種類や脂の乗りにより、焦げかたが変わるため、様子を見ながら 焼いてください。


調理のときのお願い

「安全上のご注意」もあわせてご覧ください。 $6 \sim 9$ ベージ

レンジ加熱のときは (電波加熱)

角皿・金串などの金属物は、使わない

火花が出て、製品を傷めます。 特殊な加熱方法でアルミホイル などを使用することがあります が、このクックブックの記載通 りにお使いください。



レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、 容器の中があたたまらず、 火花が出て製品を傷めたりし ます。



小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れて

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。 大きめの容器に野菜が浸るぐら

いの水を入れて、ふたをして加 熱してください。(27ページ)で注意



自動加熱のときは

加熱が足りないとき

- 加熱終了後、「延長」表示中であれば回転つまみ で加熱時間を足すことができます。
- 「延長」表示が消灯しているときは、**手動加熱で** 様子を見ながら加熱してください。

自動加熱を使うと、もう一度加熱を始めからす ることになり、食品が焦げたり、発火すること があります。

加熱が足りないときは 2ページ



繰り返し続けて作るときは

庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がった り、うまく仕上がらないことがあります。 調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、 様子を見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見 ながら加熱してください。

オーブン・グリル加熱のときは(ヒーター加熱

ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので 使えません。



加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、 すばやくおこなってください。

焼きムラが気になるときは、残り時間表示にな ってから、加熱の途中で角皿ごと前後または、 上段・下段を入れ替えてください。

できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになる ことがあります。

換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が 多く出る場合があります。 部屋の換気をおこなって ください。



市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは様子を 見ながら調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕 上がらないことがあります。

このクックブックの料理編の類似メニューの 温度を参考に様子を見ながら加熱してください。

付属品・容器は、加熱に合ったものを

●角皿は、「角皿を使います」の説明がある ときにお使いください。


レンジ加熱を含む加熱で使うと火花が出 て製品が故障します。

各操作のページに記載の「**使う付属品**」 または、「**使える容器** | (17 ページ) を参考に 加熱の種類に合ったものをお使いください。 液体の加熱は、くびれのない広口の容器を お使いください。ふき出しやすく危険です。

加熱中は、ドアの開閉に注意を

残り時間表示が出るまで開けないでください。 (食品に合った加熱内容を決めています) もし、途中で開けたり、停電になった場合は、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

使える容器 使えない容器にご注意を





※は、使えない理由、または使いかたによって、使用できないことを 記載しています。

		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	加熱の種類容器の種類	レンジ (電波) オーブン・グリル (ヒーター)
ガ	耐熱性のある容器	※急熱・急冷すると割れることがあります。
ガラス	耐熱性のない容器 強化ガラス・カット グラス・クリスタル ガラスなど。	◆レンジ加熱では、カットのないもので、油や砂糖を使わないものであれば1~2分以内の加熱に使えます。
プラスチッ	耐熱性のある容器 (耐熱温度 140℃以上) ふたは、熱に弱いものが あるのでご注意ください。	**砂糖や油分の多い料理は、高温になり変形したり、溶けたりするため使えません。 **時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。電子レンジ加熱用の表示があるものをお使いください。 自動加熱 あたため ・「スピードあたため キーでは、密閉容器は使えません。 センサーで蒸気を検知できずに加熱のしすぎで、発煙・発火の原因となります。 **変形したり、焦げたりするので、使えません。
Ó	発泡トレーな どの熱に弱い プラスチック 容器 (耐熱温度140℃未満)	※溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器など)・フェノール・ユリアなども、溶けたり焦げたりして使えません。
陶磁器·	陶器 磁器	※急熱・急冷すると割れることがあります。 ※色絵やひび、金·銀箔、金·銀線、金·銀粉のある器は傷めたり、 火花が出るので使えません。
漆器など	漆器 竹製品 木 紙	 ※漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙·木·竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。 ◆竹串·キッチンペーパー·天ぷら敷紙など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。
金属	アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器	※火花が出て、本体を傷めるので、小さ なアルミケースも使えません。
	ラップ (耐熱温度 140℃以上)	※油分の多い料理は高温になり、溶ける ため使えません。
その他	アルミホイル	※火花が出るので使えませんが、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍など)
	オーブン用 クッキング シート	●ケーキ作りで使う硫酸紙·オーブン用クッキングペーパーなどは使えます。 ※庫内壁面に接触させると焦げることがあります。
	特殊な形をした容器	※とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の 細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの 原因になります。

あたため機能を上手に使い分けましょう

このオーブンレンジには主に5種類の「あたため」機能(レンジ加熱)があります。 用途に応じて使い分けてください。

‡ —	あたため (自動)操作方法(20ページ)	スピードあたため(自動)操作方法(20ページ)
こんな加熱です	●調理済みのおかずやごはんを あたためます。	●お茶わん1杯のごはんや1人分のおかず など少ない分量を あたため キーより、 スピーディにあたためます。
加熱のしくみと調理のポイント	食品があたたまって出てくる 蒸気(湯気)をセンサーが検知して、 加熱が終了します。 陶磁器・耐熱性の皿、容器に入れて 加熱します。量が多いときは、2つに分けます。	ラップをして加熱する食品は、ゆとりをもたせて軽くかぶせます。 (しっかりかぶせると蒸気が出にくく)なり、加熱のしすぎになります。 密閉容器は使えません。 センサーで蒸気を検知できずに、加熱のしすぎで発煙・発火の原因となります。 ●直径約15cm以内の陶磁器・耐熱性の皿、容器に入れ、庫内の「スピードあたため」エリアに置いて加熱します。 「スピードあたため」エリア
 あ	●ごはん、冷凍ごはん、調理済みおかず全船	
たため例	冷凍ハンバーグ 冷凍カレー	ごはん 煮物 冷凍ごはん



●次のような食品は、あたためキー、スピードあたためキーでは、加熱のしすぎになったり、 上手にあたたまらないため、食品に合ったキーで加熱します。

あたためる食品	使うキー
飲み物	自動メニュー (2 牛乳・酒) ②5 ペーシ
肉まん・あんまん・まんじゅう	手動スチームあたためキー (32~33ページ)
茶わん蒸し、乾燥したもの、 水分の少ないもの(干もの・落花生など)、 パセリ・青じその乾燥	手動 レンジキー200W で 様子を見ながら加熱します。(40~41~-シ)

好みの温度あたため(手動) スチームあたため (手動) 操作方法 1 やわらかあたため (自動) 20 ページ 操作方法 (39 ページ) 操作方法 (32~33~->) ●身がはじけたり、固くなりやすい食品 ● 設定した好みの温度 ごはんやおかずをラップ の加熱をコントロールしながら、はじ (食品の表面温度)まで、 なしで**しっとりあたため** けを抑えて加熱します。 ます。 加熱します。 |**あたため**|キーより、加熱時間がやや 長くなります。 ●食品の表面温度が設定し ● 水を入れたスチーム容器 ● 食品があたたまって出てくる蒸気の量 をスチーム容器ポジショ と食品表面の温度を赤外線センサーで た温度に達するまで、 検知しながら、あたためます。 赤外線センサーで検知し ンに置き、予めスチーム ながら加熱します。 を発生させてから食品を 入れ、食品の乾燥を防ぎ ● 1度の加熱に適している分量は1~2人分(約200g以下)です。 ながらあたためます。 ●容器は、陶磁器・耐熱性の直径12cm以上、高さ5cm以下のもの スチーム容器 が適しています。 ●ラップやふたは、しません。 スチーム容器ポジション (食品の表面温度が、正しく検知できない場合があります) ●食品は、フラットテーブルの中央に置きます。

焼き魚、魚の煮つけ、ソーセージなど※卵の加熱はできません。 (21 ページ)

● バターやアイスクリーム を柔らかくするなど 肉まん、あんまん、 冷凍シュウマイなど





加熱してください。

お読みください。





●加熱が足りないときは、手動 レンジ キー200Wで様子を見ながら

●好みの温度あたためは39ページ記載の調理のポイント も合わせて



- ●発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、溶けたりするので使えません。
- ●グリルやオーブン加熱後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、 プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。
- ●卵、ゆで卵(おでんのゆで卵など)の加熱は、絶対にしない。
- **あたため** キー、**スピードあたため** キー のとき、加熱後のラップは、やけどに気をつけて すぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)
- ●自動メニュー (1 やわらかあたため)、手動 好みの温度加熱、 手動 スチームあたため キーは、 庫内が高温のときは、スタートしません。

表示部に「**¼・ ¼५**」を表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。 表示が消えれば使えます。 43 ペーシ

自動メニュー(1 やわらかあたため)(レンジ加熱)

はじけやすいものを あたためる

あたためる/ スピーディにあたためる



角皿は、使わないで ください

使える容器 (レンジ加熱) (17 ペーシ)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16ペーシ) 「あたため機能を上手に使い分けましょう」 18~19ページ

進

食品を入れて ドアを閉める









0 0

または





- ●点滅表示は進行状態を示します。 (4つ点灯すると終了間近)
- ●押すとすぐに加熱がスタートします。
- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押します。

(下記参照)

加熱終了

●加熱途中で混ぜるときは、ドアを開 けると一時停止します。再スタート は**あたため** キーを押します。



食品を取り出す

加熱が足りないときは 2ページ

進

食品を入れて ドアを閉める




備

置きかた

フラットテーブルの中央に置きます。

適した陶磁器・ 耐熱性の容器



メニュー番号1に合わせる





- ●点滅表示は進行状態を示します。 (加熱途中から表示)
- ●仕上がり調節をするときは、スタート後 (約30秒以内)に**仕上がりキー**を押します。 (下記参照)

加

加熱



食品を取り出す

● 加熱が足りないときは 2 ペーシ

こんなときは、仕上がりキーを使います


- お好みに応じて調節するとき。
- ●食品によって必ず、**仕上がりキー**を押すものがあります。 (次 ペーシ)

スタート後(約30秒以内)に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。

強の場合は、4つのバーが点灯後、残り時間を表示します。

自動メニュー(1 やわらかあたため) のときは、残り時間を表示しません。



の食品は、ラップ(ふた)をします。

あたため キー・スピードあたため キーを使って

	メニュー	仕上がりの 調節	分量	コッ
	ごはん		1~4杯(約600g)	固めのごはんは、霧吹きなどで水をふりかける。 4杯のときは、 (強め) を押す。
	ピラフ		約100~400g	加熱後、混ぜる。
常温も	ハンバーグ	(強め)	1~4個(約360g)	
电电	焼きそば		約100~200g	加熱後、混ぜる。
の・冷蔵も	天ぷら —		約100~400g	皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるので手動 レンジ キー200Wで控えめに加熱します。34 ページ
りの	シュウマイ	☑(弱め)	5~15個(約300g)	両面に水をふりかける。
	煮物	☑(弱め)	約100~400g	
	カレー・シチュー		約200~400g	加熱後、かき混ぜる。
	みそ汁	(強め)	1~2杯(約300mL)	加熱後、かき混ぜる。
	ごはん		約100~600g	皿にのせるか容器に入れる。450g以上のときは
	ピラフ		約250~400g	加熱後、かき混ぜる。 (強め)を押す。
	シュウマイ		5~15個(約230g)	両面に水をふりかける。
	ハンバーグ (強め		1~4個(約360g)	加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
冷凍もの	カレー・シチュー	(強め)	約100~400g	浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混 ぜ、スタートを押して加熱する。加熱後、かき混ぜる。
もの	市販のお弁当用 ハンバーグ (強め)		2~4個(約100g)	バンバーグが入っているプラスチック容器を直接庫内 に置いて加熱する。
	焼きおにぎり	(強め)	2~4個(約200g)	ラップの端は皿に密着させず、おにぎりにだけかかるようにする。
	里いも・かぼちゃ		約100~500g	加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
	ミックスベジタブル		約100~300g	少量加熱は火花が出ることがありますので、ご 注意ください。 で注 (27 ペーシ)

自動メニュー(1 やわらかあたため)を使って 1度の加熱に適している分量は、1~2人分(約200g以下)です。 ラップはしません。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
メニュー		仕上がりの 調節	分量	コッ		
	さばの塩焼き		1~2切れ(約200g)			
焼き魚	いかの姿焼き		1/2~1杯(約150g)	輪切りにする。		
魚	ししゃも	☑(弱め)	2~4尾(約60g)			
	焼きたらこ		1~2腹(約100g)	竹串などで表面に数力所、穴をあけておく。		
	ひじきの煮物		約100~200g			
煮	魚の煮つけ	(強め)	約100~200g			
煮物	大根といかの煮物		約100~200g	コロッケが入っているプラスチック容器を直接庫内		
	焼きとり		2~4本(約120g)	に置いて加熱する。 で注意 フラットテーブルが熱いときは置かないでください。		
コンビニ食品	市販のお弁当用揚げ 調理済みコロッケ	☑ (弱め)	50~140g (1個25~35gのもの)	※メーカーや中身の材料・保存状態などにより少し はじけることがあります。		
食品	ソーセージ		約100~200g	皮に切れ目を入れる。		

※おことわり 自動メニュー(1 やわらかあたため)での加熱は、あたためによって起こる「かたくなる」「はじける」などの 過熱を極力抑え、おいしくしかも庫内が汚れることなく仕上がるよう、加熱コントロールしていますが、 食品の形状・脂の乗り具合などによっては、若干はじけが生じることがあります。

肉や魚を解凍する



使える容器 (レンジ加熱) (17 ページ)

準

食品を入れて ドアを閉める


備





置きかた

ラップを敷いて中央に置きます。 ラップは、食品より少し大きい程度 に敷きます。**大きすぎてかぶさって** いたり、包んだ状態では、上手に解 凍できません。



- 押すとすぐに加熱がスタートします。
- ●加熱中、点滅表示は、進行状態を示します。(4つ点灯すると終了間近)
- ●仕上がり調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に**仕上がりキー**を 押します。(下記参照)

▶ 解凍後、すぐに調理するとき (時間をかけて、きれいに はがしやすく解凍)



▶ 使う分だけ切り分けて、 残りは再冷凍するとき 包丁がやっと入る状態まで 解凍するときに使います。 (はがせ技 全解凍より短時間の解凍)



加熱


終了音 食品を取り出す

● 加熱が足りないときは 2 ページ

素材によっては、必ず仕上がりキーを使います

■ 素材別のコツをご覧ください。(次ページ)

サックリ解凍 キーまたは はがせ技 全解凍 キーを押した後 (約30秒以内)に仕上がりキーを押します。 ※「強」または、「弱」を表示します。



調理のポイント

- ●一度に解凍できる分量・ サックリ解凍 キーのとき…300~500gまで。
 - **サックリ解凍** キーで仕上がりキー ▲ (強め)のときは100~1000gまで解凍できます。
 - ・ はがせ技 全解凍 キーのとき…100~1000gまで。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。
- ●溶けかけているときは様子を見ながら、手動 レンジ キー200Wで解凍します。(34 ペーシ)
- ●変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い部分には、アルミホイルを巻きます。

■ 素材別のコツ -

肉 類

操作	ひき肉(ミンチ)	薄切り肉	かたまり肉	とり肉	
サックリ解凍	● 必要な分だけ切り分けるとき。 ※かたまり肉のときは、 仕上がりキー の (強め) を押す。				
はがせ技 全解凍	解凍後、すぐ炒めたり、ハンバーグなどに用いるとき。	用いるとき。	解凍後、すぐロー ストポークなどに 用いるとき。	解凍後、すぐ照り焼きなどに用 いるとき。 仕上がりキー の ◯ (弱め) を押す。	
	400g以上の場合は 仕上がりキー の			※骨つきは、足の細い部分に アルミホイルを巻く。	

魚介類

操作	まぐろ(赤身)	えび	切り身魚
サックリ解凍	● 必要な分だけ切り分けるとき。 ● まぐろ・えび(甘えび)など、さしみとして用いるときは、 仕上がりキー の △ (強め) を押す。		
はがせ技 全解凍	解凍後、すぐ煮物など に用いるとき。 仕上がりキー の ▽ (弱	解凍後、すぐフライや煮物などに用いるとき。	解凍後、焼き魚や煮魚などに用いるとき。 ※一尾魚は、尾の細い部分にアルミホイル を巻く。

で注意

- **サックリ解凍** キーで解凍後、再冷凍する分は、きっちりラップに包んですばやく冷凍室に戻し、なるべく早く 使い切りましょう。
- **はがせ技 全解凍** キーの場合、素材の質や形、冷凍状態などにより、部分的に煮えたり、凍っているところが 残ることがあります。加熱が足りない場合は、様子を見ながら加熱を延長してください。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。 火花が出て本体を傷めたりします。
- **庫内が高温のときは、スタートしません**。(<u>43 ページ)</u> 表示部に「**!!・!!**Y」を表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、プラスチックなど、熱に弱い容器を 置いたり、ラップを敷かないでください。
- ●食品以外のもの (バランなどの飾りや敷物・調味料の小袋) といっしょに解凍するのはやめてください。

■ 上手に解凍するための冷凍方法。

- バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除きます。
 - 材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- 1回分(200~300g) ずつに分けます。 かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう、3cm以内に厚みをそろえます。
- **サックリ解凍** キーのときは500gまでなら、小分けする必要はありません。厚みは2~3cmにそろえます。 必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- ●野菜は、固めにゆでて水分をよくきります。※ゆでた野菜の解凍は、**あたためキー**で加熱します。 20 ページ

自動メニュー 1~8の操作方法

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(16ページ)

進

食品を入れて、ドアを閉める

備

● **使う付属品・使える容器**(加熱の種類)は、**調理のポイント**を 参照してください。(25·27·30ペーシ)



目的のメニュー番号に合わせる





1やわらか あたため

(20~21~<u>~</u>≥)






2 牛乳・酒 (25 ページ)

5 **┌**下段┐

6 フライ (60~62<-≥)

2~4杯のときは、さらに回して 杯数を合わせる



3 ゆで葉菜

(26~27×-y)





4 ゆで根菜

(26~27~-y)



8 シフォン ケーキ (75 খ–গ্র



● 仕上がりの調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

(「強」または、「弱」を表示)

食品によって、必ず仕上がりキーを押す ものがあります。

各メニューの説明ページをご覧ください。



加熱終了



● 加熱途中で残り時間を表示




● 加熱が足りないときは 2 ページ

2 牛乳・酒 (飲み物をあたためる)

調理のポイント



使える容器 (レンジ加熱) (17 ページ)



陶磁器・耐熱性の容器 に入れて中央に置く。 コップは、低めの広口容器が 適しています。

(ふたはしません)

2杯以上のときは、さらに回転つまみを回して杯数を合わせる。 \













- 容器は、基準分量(牛乳200mL/酒180mL)を入れて 8分目ぐらいになるものを使います。
- ●容器に入れる一杯あたりの分量をお守りください。
- 1度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯(本)まで。
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- ◆加熱前の温度によっては、仕上がりキーを押してください。(牛乳・コーヒーのとき)
- 酒をとっくりに入れて、くびれて いるところより量が上にくるとき は、その部分にアルミホイルを巻く。



ご注意

- ●酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。
 - 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- ビンのまま加熱するとふき出します。必ず、容器に移し替えて ください。
- 加熱しすぎないでください。

取り出すときに突沸して、やけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷ましてから 取り出してください。

■基準分量よりもかなり少ないときは、手動 レンジ キー1000W で様子を見ながら、あたためてください。 少なすぎると沸騰することがあります。

■飲み物別のコツ

1mL = 1cc

メニュー	基準分量 1杯あたり	加熱前の基準温度	仕上がりの調節
酒	180mL	常温保存…約20℃	手動 レンジ キー1000Wで時間を合わせて
必ず スタート キーを押した後 (約30秒以内)に 図のりを押します。 (標準の仕上がりとなります)			様子を見ながら、加熱してください。
牛乳	200mL	冷蔵保存…約8℃	・あつめにするとき ・加熱前の基準温度より低いとき
コーヒー	150mL	常温保存…約20℃ ※牛乳より約10℃ あつめになります。	・ ぬるめにするとき ・ 加熱前の基準温度より高いとき


3 ゆで葉菜 4 ゆで根菜 (野菜をゆでる)

使える容器 (レンジ加熱) (17 ページ)

準

食品を入れて ドアを閉める

備



置きかた

耐熱性の容器や皿にのせ、 必ずラップかふたをして、 中央に置く。




角皿は、使わないで ください



メニュー番号3または4 に合わせる

例 (3 ゆで葉菜) のとき



例 (4 ゆで根菜) のとき





● 仕上がりの調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

(「強」または、「弱」を表示)

食品によって、必ず仕上がりキーを押す ものがあります。

素材別のコツをご覧ください。

(次ページ)



柔らかめに加熱するとき

固めに加熱するとき

加熱終了



ピーピー... 食品を取り出す

● 加熱途中で残り時間を表示

● 加熱が足りないときは 2 ページ

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16ページ)

調理のポイント

- 材料の大きさは、そろえます。
- ●水気を残して加熱します。食品の乾燥や脱水を防ぎます。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や後にアク抜きをします。
- 素材別のコツ 葉菜類・花果菜類と根菜類は、調理の方法が異なります。

葉菜類/花果菜類

(3 ゆで葉菜) に合わせて、スタート キーを押します。

● 1度に加熱できる分量 100~400gまで。

(ほうれん草は、300gまで)

● 量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分けます。

ほうれん草など

●太い根には、十字の 切り込みを入れる。



・葉と茎を交互に重ねてラップする。



●加熱後、アク抜きと 色止めのためにすぐ 水に取る。



(キャベツ・白菜)

太い芯はあらかじめそいでおく。

(グリーンアスパラガス)

根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。

その他 カリフラワー、ブロッコリー、かぼちゃなど

根菜類

(4 ゆで根菜)に合わせて、スタートキーを押します。

●1度に加熱できる分量 100~1000gまで。

(にんじん、ごぼうは400gまで)

じゃがいも・さつまいもなど 丸ごとゆでるとき

- Ⅲにのせません
- 1~2個ずつラップでしっかり包みます。
- 1個のときは、フラットテーブルの**手前寄り**に置き、 その他は、下図を参考に中央を避けて置きます。
- ●加熱後ラップをしたまま4~5分蒸らし、熱いうちに皮をむく。

1個のとき



6個のとき







切ってゆでるとき

◆大きさをそろえて切る。



(にんじんなど)

用途に合わせて切り、あらかじめ野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して100mL)を加えておく。ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。

仕上がりキーの (弱め)を押す。



- 少量の根菜(冷凍ミックスベジタブルなど)をゆでるときは、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、ふたをして手動 レンジ キー1000Wで加熱してください。加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。※にんじん50g(水25mL)のとき約1分30秒
- ●加熱の追加目的で同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。
 とくに根菜類(さつまいもなど)は、必要以上の加熱をすると発火のおそれがあります。
 加熱を追加するときは、手動レンジ キー1000Wで様子を見ながら加熱してください。
- 加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる場合がありますが、食品から出た水分(水蒸気)であり、 故障ではありません。

高温スチームメニュー



スチーム容器を使います。 (20 フランスパンを除く)

● **使う付属品・使える容器**(加熱の種類)は、<mark>調理のポイント</mark>を 参照してください。(30~31ペーシ)


進

メニュー番 9~19、22~23のとき

備

予め、**24 スチーム発酵・予湿**で 加熱をして、庫内に蒸気を充満 させます。その後

食品を入れてドアを閉める




置きかた

料理の作りかたは、 料理編をご覧ください。

メニュー番号 20~21のとき

予熱をするため、

食品を入れずに、ドアを閉める スチーム容器は20 フランスパン には入れずに、**21 クリスピーな ピザ**は入れます。




置きかた

料理の作りかたは、 料理編をご覧ください。 (予熱完了後に食品を入れます)

メニュー番号 24 スチーム発酵・予湿のとき

スチーム容器を入れて ドアを閉める



(スチーム容器の使いかた)

(次ページ)

スチーム容器は、フラットテーブル 右奥のスチーム容器ポジションに置 く。食品や他の付属品は入れません。




● 初め、メニュー番号9を表示





目的のメニュー番号に 合わせる







●仕上がり調節をするときは、スタート後(約30秒以内)に **仕上がりキー**を押します。 次ペーシ

加熱終了

加熱

食品を取り出す ・ 加熱が足りないときは 2 ページ

●加熱途中で残り時間を表示

スチーム容器を取り出す際は、

容器や残った湯でやけどをしない ようにご注意ください。

24の加熱が終了したときは、すぐに食品を入れて、目的の加熱 (9~19、22~23のメニュー)を合わせてスタートさせてください。


- ・ドアを開けなくても放置しておくと、蒸気が逃げてしまいます。 (延長加熱はできません)
- ・スチーム容器は、食品の加熱が終了するまで庫内に置いた状態 にしておきます。

スチーム容器の使いかた スチームあたため、高温スチームメニューで使います

スチーム容器の水が加熱され蒸気となり、食品表面の乾燥を防ぎながら加熱します。 (庫内に多少水が飛び散ることがあります)



(2) スチーム容器を置きます



庫内を上から見たところ

- スチーム容器に必ず、水(30mL/大さじ2杯分)を入れてください。 水以外のものを入れないでください。
- ●予湿が完了したら、すぐに食品を庫内に入れて加熱をスタートさせてください。 ドアを開けなくても放置しておくと蒸気が逃げてしまいます。

調理のポイント


こんなときは、仕上がりキーを使います

- お好みに応じて調節するとき。
- ●メニューよって必ず、仕上がりキーを押すものがあります。

(30~31~->)

スタート キーを押した後(約30秒以内)に仕上がり キーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



×=1-89 24 スチーム発酵・予湿について

9~19、22~23のメニューを作るときは、まず、24スチーム発酵・予湿を **おこなって**(予め庫内に蒸気を充満させ、予湿を完了させる)**ください**。

- ●加熱中は、庫内灯 キー を押しても点灯しません。
- ◆仕上がりキーの (弱め)のときは残り時間を表示しません。
- 予湿が完了したら、すぐに食品を庫内に入れて加熱をスタートさせてください。 ドアを開けなくても放置しておくと蒸気が逃げてしまいます。

自動メニュー、高温スチームメニュー 一覧

調理のポイント

●自動メニュー

メニュー番号1~4は、下記のページをご覧ください。

1やわらかあたため 20~21ペーシ 2牛乳・酒 25ページ 3ゆで葉菜、4ゆで根菜 26~27ページ

メニュー番号 **5~8の使える容器(**ヒーター加熱**)** 17 ペーシ

メニュー	調理のポイント	料理編記載ページ
5 グラタン	●角皿1段(下段) ●市販の冷凍グラタンを焼くときは、手動で加熱します。	(58~59<-y)
6 フライ	●角皿1段(下段)●レバーフライは、▼ (弱め)を押す。	(60~62< <u>~</u> €)
フ クッキー	● 角皿1段(下段)、または2段 2段のときは、回転つまみを回して 7-2段に合わせる。	(77~79<৬)
8 シフォンケーキ	●角皿1段(下段)	(75 <->)

●高温スチームメニュー

メニュー番号 **9~23の使える容器**(ヒーター加熱) 17 ベージ

メニュー	調理のポイント料理編記載ページ		
9 フライあたため	レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフライ、 コロッケ類をヒーター加熱でカラッと上手にあたため直します。		
	 ●角皿1段(下段) ●1度に加熱できる分量は、100~300gまで。 (1個25~100gのもの) ●角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、間隔を空けて並べる。		
	■手動でするときは (予熱はしません) 常温・冷蔵もの:200g オーブン1段 220℃で約12分 冷凍もの:120g オーブン1段 220℃で約15分		
 意は、加熱途中で残り時間が出てからかがせます。 天ぷらなど加熱後裏面がべトつくときは、キッチン油分を取ってください。 市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造仕上がりが異なることがあります。また、記載のが商品パッケージ記載のものと若干異なる場合があります。 		ーパーなどで 月日などにより、 方法と時間は、	
	ご注意● プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。● 包装は、必ずはずしてください。		
10 から揚げ	· 角皿 1 段(下段)	(ب-۱۷)	

メニュー	調理のポイント	料理編記載ページ
11 鶏の照り焼き	●角皿1段(下段)●鶏のねぎみそ焼き、手羽元のチーズ焼き、手羽先のさんしょう焼きは、▲(強め)を押す。	(50~51ページ)
12 チキンステーキ	●角皿1段(下段)●鶏のもも焼き(オレンジソースがけ、レモンガーリック)は、△(強め)を押す。	(50~51ページ)
13 ハンバーグ	● 角皿1段(下段)	<u>(53 <-9</u>)
14 焼き魚(切り身)	●角皿1段(下段)●さわらのみそ漬け、さわらのゆうあん焼きは、✓(弱め)を押す。	(56 ペーシ)
15 茶わん蒸し	●角皿1段(下段)	<u>(64 <-5)</u>
16 焼きいも	● 角皿1段(下段)● ベイクドポテトは、▲ (強め)を押す。	(85 <-y)
17 スポンジケーキ	● 角皿1段(下段)、または2段● 直径15cmの丸型は、▼(弱め)を押す。● 直径21cmの丸型や、2段ケーキは、▼(強め)を押す。	(72~74~-y)
18 シュークリーム	●角皿1段(下段)、または2段 2段のときは、回転つまみを回して、18-2段に 合わせる。	<u>(80~81~-୬</u>)
19 ロールパン	● 角皿 1 段(上段)、または2段。 2段のときは、回転つまみを回して、19-2段に 合わせる。	(86~87<-≥)
20 フランスパン	●角皿2段(角皿を入れて予熱をします)●予熱完了後、上段に食品、下段に熱湯100mLを入れて加熱をスタートを押す。●フランスパン(フォンデュ)は、▽(弱め)を押す。	<u>(88~90~-</u> y)
21 クリスピーなピザ	 ●角皿1段(下段)、または2段(角皿・スチーム容器を入れて 予熱をします)2段のときは、回転つまみを回して、 21-2段に合わせる。 ●ピザ(レギュラータイプ)は、△(強め)を押す。 	(92~93<-y)
22 ヘルシーセット(肉)	● 角皿2段	(68~69 <i><</i> −೨)
23 ヘルシーセット(魚)	● 角皿2段● 白身魚としめじのサッと煮&トマトと油揚げのサラダは、△ (強め)を押す。	(70~71ペ−୬)
24 スチーム発酵・予湿	(29 <->)	

しっとりあたためる

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (16ペーシ) 「あたため機能を上手に使い分けましょう」(18~19ページ)

使える容器 (レンジ加熱) (17 ページ)









●点滅表示は、進行状態を示します。 (4つ点灯すると予湿完了間近)

予湿完了

予湿

予湿が完了すると ピッピッピッピッピッ



■ 素材別のコツ -

加熱時間の目安です。分量は、1人分が適しています。 (ラップ・ふたはしません)

メニュー		分量/目安時間	コッ
冷凍もの	肉まん・あんまん	1個(120g)/1分30秒~1分40秒	底の紙を取って、サッと水にくぐらせる。 ※加熱後は、早めに召しあがってください。
	シュウマイ	9個(140g)/1分50秒~2分10秒	皿の中央に寄せて並べる。
	焼きおにぎり	2個(100g)/1分40秒~1分50秒	
	お好み焼き	1枚(200g)/3分50秒~4分	
	ホットケーキ	2枚(100g)/1分10秒~1分30秒	2枚を重ねて皿にのせる。
	明石焼き	4個(110g)/1分40秒~2分	
冷蔵もの	ごはん	1杯(150g)/1分~1分10秒	※冷蔵室に半日以上保存して固くなった ごはんは、霧を吹いてラップし、 (スピードあたため) キーで加熱して ください。(20 ページ)
	肉まん・あんまん	1個(120g)/50秒~1分	底の紙を取って、サッと水にくぐらせる。 ※加熱後は、早めに召しあがってください。
	煮物	200g/1分10秒~1分30秒	
	まんじゅう	2個(120g)/20~30秒	
常温もの	ロールパン	2個(60g)/約10秒	
	お総菜パン	1個(140g)/10~20秒	

レンジ加熱する

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(16ページ)

使える容器 (レンジ加熱) (17ペーシ)


●手動で加熱するときの目安時間 (40~41ページ)

進

食品を入れて ドアを閉める

備





置きかた

フラットテーブルの**中央**に 置きます。 2つに分けた場合も中央に 寄せて置きます。





● 初め、600Wを表示



W数(出力)を変更するときは `

押すごとに出力が切り替わります。

► 600W→500W→200W→1000W -



加熱時間を合わせる

加熱時間設定範囲

● 1000W · 600W · 500W ··· **30分まで** ● 200W ··············· 1時間35分まで

/・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位 ・30分まで1分単位・1時間35分まで5分単位

1.1000Wのときは、1分まで5秒単位

例 1分30秒加熱するとき







※加熱中に手動 レンジ キーを押すと出力の確認ができます。



食品を取り出す

● 加熱が足りないときは 2 ページ


使える容器 (グリル加熱) (17ペーシ)

準

角皿受け棚に食品を のせた角皿をセットし ドアを閉める



角皿を使います



角皿は、角皿受け棚の下段にの せ、**奥に当たるまで確実に入れ** てください。



● 初め、20分を表示





加熱時間を合わせる

加熱時間設定範囲 30分まで

・5分まで10秒単位・10分まで30秒単位 √・30分まで1分単位

例 18分加熱するとき





●残り時間を表示





食品を取り出す

● 加熱が足りないときは 2 ページ



オーブン加熱する

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(16ページ)

■ 市販のお料理ブックを見ながら作るときは、 予熱ありオーブンの操作方法) を参考にしてください。 (続けて焼くときも予熱ありの操作をおすすめします)

使える容器 (オーブン加熱) (17 ペーシ)


予熱ありオーブンの操作方法 (予熱なしオーブンの操作方法は、次ページ上に記載しています)

予熱をする…食品を入れる前に、庫内の温度を設定温度まで上げておきます。

準


庫内をカラにして ドアを閉める

備





メニューによっては、角皿を入れて 予熱をする場合があります。 (21 クリスピーなピザを手動でする ときなど)



例 1段調理のとき



● 2段で調理するときは、






加熱温度を合わせる

● 初め、170℃を表示

加熱温度設定範囲 110℃~250℃まで(10℃単位) 例 180℃のとき





●予熱中、点滅表示で進行状態を示します。 (4つ点灯すると、予熱完了間近) 予熱温度まで自動で加熱します。

オープン 予熱 加熱中 00

予熱完了



予熱が完了すると(設定温度になると)

予熱完了音 ピッピッピッピッピッ ※30分間予熱状態を保っています。 (その間、予熱完了が点滅しています)



予熱なしオーブンの操作方法

食品を庫内に入れて、操作 1 で オーブン1段 キーまたは、オーブン2段 キーを2度押す。 操作 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ の順におこなってください。

※ 料理編で紹介している、予熱をせずに $\boxed{ オーブン1段}$ キー または、 $\boxed{ オーブン2段}$ キー で調理する ときの操作方法です。例:マドレーヌ・アップルパイなど

加熱(予熱)途中に温度変更するとき

|**オーブン1段| キー**または |**オーブン2段| キー**を押し、温度表示になってから **温度キー** を押す。

ご注意

- 市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、このクックブック(料理編)の 類似メニューの温度や加熱時間を参考に様子を見ながら加熱してください。 市販の本などの温度や加熱時間では、うまく仕上がらないことがあります。
- 予熱完了までの所要時間は、設置環境などによって、最大30分程度かかることがあります。


焼き上げる…食品を入れて、設定した温度・時間で焼き上げます。

準 備

角皿受け棚に食品を のせた角皿をセットし ドアを閉める



角皿を使います



角皿は、角皿受け棚に のせ、奥に当たるまで 確実に入れてください。

棚位置 (上段・下段)は、 料理編を参照ください。

※ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。



加熱時間を合わせる

●初め、20分を表示

加熱時間設定範囲 1時間35分まで

・30分まで1分単位・ 1時間35分まで5分単位 例 25分加熱するとき





5



●残り時間を表示

加熱終了



食品を取り出す

● 加熱が足りないときは 2 ページ

発酵する

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(16ページ)


使える容器 (オーブン加熱) 17 ページ)

準

備

角皿受け棚に食品を のせた角皿をセットし、 ドアを閉める





角皿は、角皿受け棚にのせ、奥に 当たるまで確実に入れてください。 棚位置 (上段・下段)は、料理編を 参照ください。



● 初め、40℃を表示 (発酵の標準設定温度 は40℃です)



2



発酵温度を合わせる

発酵温度設定範囲 30℃ ⋅ 35℃ ⋅ 40℃ ⋅ 45℃ .5℃単位

例 30℃のとき





発酵時間を合わせる

● 初め、40分を表示

発酵時間設定範囲 8時間まで

・1時間まで5分単位・8時間まで30分単位

💯 50分発酵するとき



4



●残り時間を表示

●庫内が高温のときは、スタートしません。

表示部に「IJ・ひょ」を表示し、お知らせ音が鳴ります。 ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。

(43 ページ)

●加熱中は、「庫内灯 キーを押しても庫内灯は点灯しません。

加熱終了





食品を取り出す

● 加熱が足りないときは 2 ページ

理

好みの温度にあたためる

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 16 ページ 「あたため機能を上手に使い分けましょう」 18~19ページ

赤外線センサーがはたらいて加熱するので、仕上がりの温度(食品の表面温度)を合わせることができます。 使える容器 (レンジ加熱) (17 ページ)



調理のポイント

- 食品はなるべく1つの容器に入れます。
- 複数のものを加熱する場合は、**中央に寄せ**ます。また、食品の種類・分量は、そろえます。 (複数の場合、容器の側面を検知することがあり、測定が不正確にな<u>る場合があ</u>ります)
- ●「あたため機能を上手に使い分けましょう」もあわせてお読みください。(18~19<-->)

※温度は目安です。(食品の表面温度) 加熱する分量は、1~2人分を基準にしています。

※総菜パン(ホットドッグなど)は、表面と具の仕上がり温度が異なります。



- 飲み物のあたためは、 自動メニュー (2 牛乳・酒) を使います。 25 ページ
- **食品は、「容器に約8分目」を目安に入れてください**。 容器の大きさ・形状・材質・食品の分量などにより、仕上がり温度が変わることがあります。
- **チョコレートやクリームを使ったパンは、加熱しないでください。** パンの温度でチョコレートやクリームが溶けることがあります。
- ●グリルやオーブン加熱の後はフラットテーブルが熱くなっていますので、ドアを開けて庫内を十分に 冷ましてからご使用ください。熱に弱い容器やラップは、溶けることがあります。
- **庫内が高温のときは、スタートしません**。 表示部に「**』・①** Y | を表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。 **43 ペーシ**

加熱早見表

この製品には、トーストを焼く機能は、ありません。

ご注意 加熱しすぎると発煙・発火します -

あんまん・まんじゅう… 「あん」は、高温になりやすく、発煙することがあります。 **根菜類「さつまいも」など…** 水分が少なくなり発煙・発火することがあります。

乾燥したもの・水分の少ないもの… 発煙・発火することがあります。

飲み物… 取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。

「いか」などはじけやすいもの… はじけてやけどをすることがあります。

おかずなどのあたため

■「茶わん蒸し」以外は、手動 レンジ 1000Wで加熱します。(34 ページ) の食品は、ラップをします。 mL=cc

メニュー 分量/目安時間 コッ 煮物 200g/約1分	
煮物 200g/約1分	
カレー・シチュー 1人分(200g)/約1分20秒 加熱後、かき混ぜる。	
みそ汁 1杯(150mL)/約1分 加熱後、かき混ぜる。	
度の紙を取ってサッと水にく ゆったりとラップに包む。 ※あんまんは、「あん」が先に しすぎになりやすいので、めに。	 熱くなり、加熱の
常 温 も まんじゅう で注意 1個(65g)/10~20秒 ※「あん」は高温になりやすいので	でひかえめに加熱する。
の ごはん 1杯(150g)/約35秒 固めのときは、水をふりかけ	ける。
焼きそば 1皿(200g)/約50秒 パサついているときは、サラ し混ぜる。加熱後、かき混ぜ	·
もの ハンバーグ 2個(180g)/約1分 ——	
天ぷら・フライ で注意 1人分(200g)/約1分 ※「いか」などはじけやものは ひかえめに加熱する。	は、様子を見ながら
シュウマイ 5個(100g)/約45秒	
ピラフ 1人分(250g)/約1分20秒 加熱後、かき混ぜる。	
茶わん蒸し 1個(約230g)/ レンジ 200W で3~4分 ※具の種類や量によって、加	
コンビニ弁当 1個(400g)/約1分10秒 で、様子を見ながら加熱す	ა ნა
ではん 1杯(150g)/約1分40秒 ——	
カレー・シチュー 1人分(200g)/約4分 残り時間が1分のとき、取り	出してかき混ぜる。
ハンバーグ 2個(180g)/約3分 加熱後、ラップをしたまま2	2~3分蒸らす。
シュウマイ 15個(230g)/約3分20秒 両面に水を振りかける。	
ピラフ 1人分(250g)/約3分20秒 あらかじめよくほぐしておく	, , o
焼きおにぎり 2個(約100g)/約1分20秒	
☆ 市販のお弁当用ハンバーグ 2個(約50g)/約40秒 ——	
海東 ミックスベジタブル 約100g/約2分 ※少量加熱は火花が出ること 避けてください。	こがありますので、
の 里いも・かぼちゃ 約500g/7分~7分30秒	
底の紙を取ってサッと水にくゆったりとラップに包む。 1個(110g) / 1分~1分10秒 しすぎになりやすいので、めに。	ニ熱くなり、加熱の
まんじゅう ご注意 1個(65g)/30~50秒 ※「あん」は高温になりやすいので	でひかえめに加熱する。

野菜をゆでる

■手動 レンジ 1000Wで加熱します。 34 ページ

の食品は、ラップ (ふた)をします。

mL=cc

	素材	分量/目安時間	コ ツ (必ずラップかふたをします)
	じゃがいもで注意	150g/約2分30秒	丸ごとのときは、加熱後、ラップをしたまま4~5分蒸らし、 熱いうちに皮をむく。
根菜類	にんじん ご注意	200g/約4分20秒	用途に合わせて切り、あらかじめ野菜が浸るぐらいの水(100mL)を加えておく。ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。※にんじんは、過加熱によって角が焦げやすいため、水といっしょに加熱して、発火・発煙を防ぎます。
	だいこん ご注意	400g/約5分30秒	大きさをそろえる。
葉	ほうれん草	200g/約1分50秒	太い根には、十文字の切りこみを入れて、葉と茎を交互に重 ねてラップに包み、皿にのせる。
葉菜類	キャベツ・白菜	200g/約1分50秒	太い芯はあらかじめ、そいでおく。
/花果菜類	カリフラワー ブロッコリー	200g/約1分50秒	
類	グリーンアスパラガス	200g/約1分10秒	根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。
	かぼちゃ	400g/約3分	大きさをそろえる。

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、落花生など)の乾燥

■手動 レンジ 200Wで様子を見ながら加熱します。 34 ページ

パセリ、青じそなど

加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。

パン類のあたため

■手動 レンジ 500Wで加熱します。 34 ページ

ロールパン2個 [1個40g] のとき約20秒

時間がたつと固くなるので、食べる直前に様子を見ながら加熱します。

フライものをあたためる

■手動 オーブン1段 予熱なし操作で220℃に設定し加熱します。 37 ページ

	メニュー	分量/目安時間	コ ツ(ラップ・ふたはしません)
常温もの	フライ・コロッケ・から揚げ・天ぷら	200g/約12分	角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷
冷凍もの	フライ・コロッケ・から揚げ・たこやき	120g/約15分	き、間隔を空けて並べ、下段に入れて 加熱します。

飲み物をあたためる

■手動 レンジ 1000Wで加熱します。 34 ページ

牛乳	し(冷蔵もの)	1杯(200mL)	約1分
酒	(常温もの)	1杯(180mL)	約40秒


加熱しすぎないでください。

取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷まして から取り出してください。

	こんな場合	故障ではありません
音に	加熱中 (カラ焼き時も含む) や終了後に「ブーン」とファンが回ったり、 止まったりする。	●製品内部を冷やすために回ります。
ついて	キーの受け付け音、加熱終了音が 鳴らない。	●お知らせ音を消す設定になっていませんか? 手動 レンジ キーを4秒間押し続けると「ピッ」と 1回鳴り、解除されます。 お知らせ音を消すとき、鳴らすとき (12 ページ)
	加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
	オーブン·グリル加熱のときに「ポン」や きしみ音がする。	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴がはじける 音です。
動作	コンセントに電源プラグを差し込んで いるのに何も表示しない。	 ● ドアを開閉すると「∬」表示が出て操作ができます。 ● ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。 電源オートオフ機能(省エネ設計)
について	加熱中、庫内灯が点灯しない。	● 庫内灯 キーを押すと点灯します。10 ページ ただし、 発酵 キー、高温スチームメニュー (24 スチーム発酵・予湿)を使うときは、点灯しま せん。
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。	●食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着した もので、心配ありません。ふきんで拭き取ってくだ さい。
	煙が出たり、いやなにおいがする。	 ●ご購入後にカラ焼きされましたか? (13 ページ) ●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか?「お手入れ」(44~45ページ)
	庫内で火花が出る 。 (レンジ加熱のとき)	 角皿、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属容器を使っていませんか? 「使える容器」(17 ページ) 食品カスなどが付着していませんか? 「お手入れ」(44~45ページ)
	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか?販売店にご相談ください。 7 ページ
	予熱がいつまでたっても完了しない。 (終わらない)(オーブン加熱のとき)	● 設置環境などによって30分程度かかることが あります。

	こんな場合	故障ではありません (原因と思われることをご確認ください)
仕上が	サックリ解凍、はがせ技 全解凍 キーを 使うと加熱しすぎる。	 ラップに包んでいませんか? フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか? 素材に応じて仕上がりキーを使っていますか? ②2~23~-ッ
りに	サックリ解凍、はがせ技 全解凍 キーを 使うと加熱が足りない。	●食器にのせたり、発泡トレーのままで、加熱していませんか? かために仕上がります。 ②2~23ペーシ
ついて	飲み物が熱くなりすぎる。	 自動メニュー (2 牛乳・酒) で加熱されていますか? 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL) 加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか?
	オーブン・グリル加熱で焦げ目がつかない。	● 角皿を角皿受け棚にのせていますか?
	オーブン・グリル加熱で仕上がりに ムラがある。	● 角皿を角皿受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れ ていますか?
	市販の料理ブックや他の製品の オーブンメニューが上手にできない。	●このクックブックの料理編の類似メニューの加熱方法を参考に手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。(温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

こんな表示が出たら調べるところ (エラー音…ピピピピピ)



高温表示について



●「高温」は、オーブン・グリル・レンジの加熱終了後に点灯します。 途中でドアを開けたときも表示します。 フラットテーブルなどやけどにご注意ください。冷めると消灯します。

お手入れ

汚れたら、すぐに!こまめに!が、 お手入れ上手のポイントです。

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。

(電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

ドアの内側・庫内の穴やすきまに食品カスや飛び汁が付いたまま使用しないでください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。


本体(内側・外側)の汚れ

固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。

ドアガラス

食器などを当てたりして、傷を付けない 加熱中にひびが入り、

加熱中にひびが入り、 割れたりすることがあ ります。



庫内側面の穴


衝撃を与えたり、ふさ いだりしない。

庫内・フラットテーブル・ドアの内側 食品カスや飛び汁は、穴やすきまに残したままにしない。

- 固く絞った、ぬれぶきんで拭いてください。

フラットテーブルの汚れが落ちにくい場合は


汚れた部分に**クリームクレンザー**を付け、**丸めたラップ**でこすり落としてください。ただし、フラットテーブルを囲む周りのパッキンやフラットテーブル以外の部分は、絶対にこすらないでください。(最後は、水拭きをしてください)




操作部

スプレー式の洗剤を直接かけないでください。


液が浸透し、故障の原因となります。



つゆ受け こまめに水洗いして、清潔に保ちましょう。



取り付けるときは、本体の足にはめるように押し込みます。




庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。 13 ページ

付属品の汚れ

● やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。





スチーム容器



※直火にかけて使用しないでください。

ご注意

- ●台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、 故障をおこす原因になります)
- シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属 タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。 (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります) ※フラットテーブルのお手入れには、クリームクレンザーが使用できます。左記のお手入れ内容を
 - ※フラットテーブルのお手入れには、クリームクレンザーが使用できます。左記のお手入れ内容をお守りください。
- 市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守り ください。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

- **┫ 「故障かな?**」 (42~43ページ) を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- ↑ お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名:電子レンジ・形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態(具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶 への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有 料です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は電子レンジの補修用性能部品を製品の製造 打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料·部品代·出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販売店	名		
年	月	日	電話()	_	

愛情点検

長年で使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?



- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動 がする。
- スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する 費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/





使いかたや修理のご相談

【お客様相談センター】

OO

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

■運送費	
⊃= ⊤ ₩088.d5	

保証期間内 無料

保証期間外 1,000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

お引き取り



当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 午前中 18:00~21:00

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け



修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

料理編の料理をお作りになる前に



ポテトコロッケ

薄力粉、溶き卵・・・・・・

1 こんがりパン粉を作る。 ポイント>>>こんがりパン粉の色がほぼ焼き上がりの色 になります。

フライバンで作る場合>>>>こんがりパン粉の材料をよく -・・・・ CIPW ロンン CRUITIN ンポリの材料をよく 混ぜ合わせて、フライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、 全体をきつね色にする。

レンジで作る場合>>>> 耐熱容器(直径15cm位の耐熱 ガラス製または陶器製にこんがリバン粉の材料を入れてよく混ぜ合わせ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約1分に合わせ、 スタートを押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに 延長機能を使って回転つまみで 約50秒 に合わせ、スタートを 押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに「延長」機能を使っ 【回転つまみで 40~50秒 に合わせ、スタートを押して加 熱を続け、全体をきつね色にする。

※容器の形状などによって色のつき方が変わります。様子 を見ながら加熱時間を調節してください

- ② じゃがいもは皮ごと丸のまま、2個ずつラップに包み、庫内 の中央を避けて置く。(27ページイラスト参照) 回転つまみ でゆで根菜のメニュー番号 4 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約8分 加熱後、ラップをしたまま4~5分蒸らし、熱いうちに皮を むいてつぶす。
- 3 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。回転 つまみでゆで葉菜のメニュー番号3に合わせ、スタート

手動でするときは≫≫ レンジを押し、1000Wで約3分20秒 加熱後、②に加え、塩、こしょう、ナツメグとマヨネーズで 味をととのえ、粗熱をとって冷蔵室で冷やす。

- 4 ③を12等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、① のこんがリバン粉の順に衣をつけ、角皿に並べる。
- 角皿を角皿受け棚の下段に入れて、回転つまみでフラ イのメニュー番号 6 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示 部の[予熱]が消灯)、250℃で約20分 ---大さじ2、練りからし小さじ2、レモン汁小さじ2をよく混ぜた ソースを添えてもよいでしょう。

POINT 6 フライのポイント

- オーブンで作るフライは、
- 油で揚げずに仕上げるため
- 1) 低カロリーでヘルシー 2) 油の後始末の手間が省ける。
- 3) カラッと仕上がり、失敗がない。 といった特長があります。
- ■こんがりバン粉をレンジで作る場合は様子を見ながら加熱してください。

色がつき始めると急に黒くなるので、レンジのそばから離れずに様子を見ながら仕上げます。



- ●こんがりパン粉は冷凍できます
- 余ったら、冷凍保存できます。たくさん作っておくと便利です。
- こんがりパン粉までつけて冷凍しておいた生の「とんかつ」等を解凍せずに 焼くこともできます

生から焼く場合と同じ要領・操作で加熱しますが、加熱後、延長で約5分 加熱を追加します。

60

■付属品

を示しています。

主な加熱の付属品を示しています。

本体ドア部に記載の6フライなどの

自動加熱メニューのジャンルや 手動加熱の使用キーを表しています。

レシピ内の主な加熱の区分[自動メニュー、 高温スチームメニューまたは手動加熱

- ※加熱により使用する付属品が異なります。 このクックブックに記載していない付属品の 使いかたは、製品が故障する恐れがあります のでご注意ください。
- ●付属品の 組み合わせ



角皿・上段 または下段





角皿·上段 または下段 ● スチーム容器 (庫内右奥)



- ム容器 (庫内右奥)



角皿・上段 角皿·下段 スチーム容器
(庫内右奥)

■材料

● 分量

自動加熱のとき、食品は記載の分量で調理してください。

●計量

- (1) 1カップ=200mL、大さじ1=15mL、 小さじ1=5mLを使用しています。※1mL=1ccです。
- ②グラムで表示しているものは、はかりを用いて計量して ください。特に、「お菓子・パン」の粉類を計量カップを 用いて量ると誤差が生じ、うまくできないことがあります。

■カロリー

健康管理に役立ててください。

※文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会編の 「五訂増補日本食品標準成分表 | に基づき、計算したものです。 ※カロリー表示に*印のあるものは一般調理による材料表にない 吸油分などを考慮しています。

※カロリーにとくに分量の記載のないものは1人分です。

■加熱時間の目安

自動加熱(この場合、6フライ)の 加熱開始から終了までの時間の目安を 表しています。

※予熱をしてから焼くメニューは、予熱時間は 含んでいません。

■作り方文章中のことば

- ●手動でするときは 手動でするときの目安です。
- ※自動加熱はマイコンが微妙な火加減を コントロールしているため、自動加熱の内容 と『手動でするときは』の内容が異なること があります。

●手動加熱

設定は目安です。 様子を見ながら加熱してください。

※お料理の写真は盛りつけ例です。



から揚げ

材料(4人分)約294kcal *

- (1) 鶏肉は1枚を8等分ずつに切る。
- ② ①をAとともに、ビニール袋に入れ、味をなじませてから 袋の口を結んで冷蔵室で約10分漬けこむ。
- ③ 別のビニール袋に調味料をキッチンペーパーでぬぐった 鶏肉を入れかえ、から揚げ粉を加えて袋をゆすり、粉を まんべんなくまぶしつける。
- 4 角皿にオーブン用クッキングペーパーを敷き、③を余分な粉を払いながら皮が上になるように並べる。
- 5 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号24に合わせ、スタートを押す。 (角皿、食品は入れません)

ご注意>>>> レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>> レンジを押し、1000Wで約1分30秒

る スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに④の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでから揚げのメニュー番号10に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約21分

市販のから揚げ粉を使わないで作るとき

鶏のから揚げと同様にしますが、Aに漬けこむ前に塩、こしょうし、から揚げ粉の代わりに、片栗粉、コーンスターチ各大さじ3をまぶします。

POINT

10 から揚げのポイント

から揚げは、油で揚げずに仕上げるため、 次のような特長があります。

- 1) 低カロリーでヘルシー。
- 2) 揚げ油の後始末の手間が省ける。
- 3) 失敗が少ない。

- ■高温スチームメニューキーの 24 スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●肉を調味料に漬けこんだり、粉をまぶすときにビニール袋を使うとまんべんなくからみ、後始末も楽です。

鶏の照り焼き









材料(4人分)約273kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚 (500g) アルミホイル

しょうゆ・・・・・・大さじ3 みりん・・・・・・大さじ2 酒 ……大さじ1 砂糖・・・・・・・小さじ1

- 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。
- ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を 返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった鶏肉を皮を上 にして並べる。
- スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥 の「スチーム容器ポジション | の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発 酵・予湿のメニュー番号24 に合わせ、スタートを押す。 (角皿、食品は入れません)



ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れない でください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

5 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残して すぐに③の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 高温スチームメニューを押し、回転つまみで鶏の照り焼 きのメニュー番号11に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは >>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約20分

チキンステーキ













材料(4人分)約294kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚(500g) 塩、黒こしょう・・・・・・各少々 アルミホイル

にんにく(薄切り)・・・・・1かけ 好みのハーブ・・・大さじ1 オリーブオイル・・大さじ2 塩・・・・・・・・小さじ1 黒こしょう・・・・・・・少々

- 鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り 開いて1枚を2等分に切る。
- (2) ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を 返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、鶏肉に塩、黒こしょうをふり、 皮を上にして並べる。
- 4) スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥 の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発 酵・予湿のメニュー番号24 に合わせ、スタートを押す。 (角皿、食品は入れません)



ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れな いでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

(5) スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残し てすぐに3の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでチキンステー キのメニュー番号12に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示

部の「予熱」が消灯)、250℃で約27分



11 鶏の照り焼き 12 チキンステーキのポイント

- ●高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●たれのつき方や、脂肪分の差などによって焼け具合が異なりますので、様子を見ながら加熱してください。
- |鶏1羽を焼く「ローストチキン」は、「<mark>11</mark>鶏の照り焼き、<mark>12</mark>チキンステーキ」 では、できません。 (55ページをご覧ください。)

鶏のねぎみそ焼き









材料(4人分)約330kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚(500g) みそ……大さじ4 ごま油・・・・・・大さじ2 砂糖・・・・・・・小さじ1 白ねぎ (みじん切り) 大さじ2

にんにく(みじん切り)小さじ1 七味とうがらし・・・・少々 しょうが汁……少々 アルミホイル

-)鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、身の厚いところを切り開く。
- ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を 返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- | 角皿にアルミホイルを敷き、みそをかるくぬぐった鶏肉を 皮を上にして並べる。



鶏の照り焼き(50ページ)の4~5と同じようにして 加熱するが、鶏の照り焼きのメニュー番号111に合わ せてスタートを押した後、約30秒以内に仕上がり キーの (強め)を押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約22分

手羽元のチーズ焼き







材料(4人分)約323kcal

鶏手羽元…12本 (1本60g) 塩、こしょう・・・・・・・各少々 ピザ用チーズ······100g アルミホイル

トマトケチャップ・・大さじ3 ウスターソース・・・大さじ1 塩、ブラックペッパー 各適量

- 手羽元は、皮にフォークで穴をあけて塩、こしょうをす りこむ。
- 〉ビニール袋にAと手羽元を入れ、袋の口を結んで上 下を返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった肉を中央に すき間ができないように寄せて並べ、チーズをのせる。



鶏のねぎみそ焼き(上記)の4と同じようにして加熱する。

手羽先のさんしょう焼き









材料(4人分)約236kcal

鶏手羽先……12本(1本60g) 粉ざんしょう、木の芽・・各適量 アルミホイル

しょうゆ・・・・・・大さじ3 砂糖……大さじ2 木の芽 (きざむ) ・・・・ 5枚

- 手羽先は、皮にフォークで穴をあけ、ビニール袋にA と共に入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵 室で約1時間漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきって粉ざんしょう をふった肉を並べる。(たれは残しておく)
- 「3) 鶏のねぎみそ焼き(上記)の④と同じようにして加熱する。



耐熱容器に2で残しておいたたれを入れ、フタをせずに 庫内中央に置く。レンジを押し、<mark>1000W</mark> にして回転つ まみで 約25秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、皿に 盛った肉にかけ、きざんだ木の芽を散らす。

鶏のもも焼き(オレンジソースがけ)









材料(4人分)約349kcal *

鶏骨つきもも肉 ······4本(1本200g) 塩、こしょう ・・・・・・・各適量 アルミホイル

マーマレード・・・・・140g バター · · · · · · · · 10g 塩・・・・・・・小さじ1/3 こしょう、ローズマリー 各適量

- 鶏肉は皮にフォークで穴をあける。火の通りをよくするた めに、裏から骨にそって肉を切り開き、塩、こしょうをする。
- 2) 角皿にアルミホイルを敷き、①の鶏肉を皮を上にして並べる。
- 3 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の 「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム 発酵・予湿のメニュー番号 24 に合わせ、スタートを押 す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れな いでください。(火花が出て本体を傷めたりします。) 手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

すぐに②の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。高温 スチームメニューを押し、回転つまみでチキンステーキ



のメニュー番号 12 に合わせ、スタートを押して約30秒 以内に仕上がりキーの (強め)押す。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約35分

耐熱容器にオレンジソースの材料を入れ、フタをせずに庫内 中央に置く。レンジを押し、1000W にして回転つまみ で 約20秒 に合わせ、スタートを押す。

ポイント>>>オレンジソースに水溶きコーンスターチを加 えて、レンジ加熱すれば、とろみのあるソースも楽しめます。

加熱後、器に盛った肉にかける。

鶏のもも焼き(レモンガーリック)



スチーム スチーム容器 湿 発酵・予湿 (庫内右奥)





焼 高温スチームメニュー 角皿 (強め) (庫内右奥)

材料(4人分) 約270kcal *

鶏骨つきもも肉 ······4本(1本200g) アルミホイル

レモン汁 ・・・・・・小さじ4 おろしにんにく・・・・適量 塩、こしょう……各適量

鶏肉は皮にフォークで穴をあけ、火の通りをよくするため に、裏から骨にそって肉を切り開き、Aをよくすりこむ。



鶏のもも焼き(オレンジソースがけ)(上記)の②~④と 同じようにして加熱する。

焼きとり





材料(8本·4人分)約293kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚(400g) 白ねぎ……2本 竹串 アルミホイル

しょうゆ・・・・・・大さじ4 みりん・・・・・・大さじ3 酒 ……大さじ11/2 Α 砂糖 ……・・大さじ2 サラダ油 ・・・・・大さじ1

- 1 鶏肉は1枚を12等分ずつに切り、白ねぎは3cm長さに 切って、8本の竹串に刺す。
- _〉ビニール袋に**A**と①を入れ、袋の口を結んで上下を返し ながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。



- 角皿にアルミホイルを敷いて、汁気をきった串を並べる。
- 角皿を角皿受け棚の下段に入れてグリルを押し、回転 **つまみで<mark>約18分</mark> に合わせ、スタートを押す**。

ハンバーグ



焼き上げ**24** スチーム スチーム







材料(4人分)約308kcal

玉ねぎ (みじん切り)
・・・・・・小1個 (150g)
バター・・・・15g
パン粉・・・・・30g
牛乳・・・・大さじ3

1 玉ねぎとバターを耐熱容器に入れ、ラップをして庫内中央に置く。回転つまみでゆで葉菜のメニュー番号3 に合わせ、スタートを押す。加熱後、汁気をきって冷ます。

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約2分20秒

- (2) パン粉は牛乳でしめらせておく。角皿にアルミホイルを敷いておく。
- 3 ボールに合びき肉と塩を入れてよく練り、1と2のしめらせたパン粉、Aを加えて混ぜる。

ポイント>>>> 肉と塩をしっかり練ると粘りが出ておいしくなります。

4 手にサラダ油をつけて③を4等分する。生地をたたいて空気を抜き、直径9cmの平らな丸形にととのえ、②の角皿に並べて中央をくぼませる。

ポイント>>>> たねをたたいて空気を抜くのは、焼いたときの割れを防ぐためです。中央をくぼませるのは、焼くと中央がふくれるからです。



ご注意>>>レンン加熱が入りますので、用皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。) 手動でするときは>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

6 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに④の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでハンバーグのメニュー番号 13 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示

手動でするときは>>>オーフン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約24分加熱後、好みのソースをかける。

豆腐ハンバーグ



焼き上げっ 24 スチーム 発酵・予湿





材料(4人分)約220kcal

もめん豆腐 ·····1丁(300g) 玉ねぎ(みじん切り) ·····50g パン粉······大さじ3 合びき肉·····200g 塩······小さじ½

- 1 豆腐は半分に切ってそれぞれキッチンペーパーで包み、耐熱性の皿にのせる。ラップをせずに庫内中央に置いて、レンジを押し、500Wにして回転つまみで約2分30秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、新しいキッチンペーパーで包み直し、水気をしっかりふきとる。
 ※水気をしっかりきるのが、上手に仕上げるポイントです。
- **2** 玉ねぎを耐熱容器に入れ、ラップをして庫内中央に置く。 レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約50秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、汁気をきって冷ます。



- 3 パン粉は牛乳でしめらせておく。角皿にオーブン用クッキングペーパーを敷いておく。※オーブン用クッキングペーパーは庫内壁面に接触しないようにしてください。
- 4 ボールに合びき肉と塩を入れてよく練り、①、②、③ のしめらせたパン粉、Aを加えて混ぜる。
- (5) ハンバーグ(上記)の4~⑥と同じようにして加熱する。
- **6** 加熱後、器に盛り、大根おろしとあさつきをのせ、ポン酢 しょうゆをかける。



POINT 13 ハンバーグのポイント

●高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予湿で 予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

焼き豚






材料(6人分)約186kcal

豚もも肉(かたまり) ・・・・・・500g たこ糸 アルミホイル しょうゆ・・・・・・・・・・・・1/2カップた 砂糖、酒・・・・・・・・・・各大さじ3 ねぎ(みじん切り)・・・・・・少々 しょうが、にんにく(すりおろす)・・・各少々

- (1) 豚肉にたこ糸を巻きつけてしばり、形をととのえる。
- **2** ビニール袋にたれと①を入れて空気を抜き、袋の口を閉めて冷蔵室で2~3時間漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、余分なたれをふき取った豚肉をのせる。(たれは残しておく)
- 4 角皿を角皿受け棚の下段に入れる。オーブン1段を2 度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(ヘン)で 170℃に合わせて回転つまみで 約1時間 に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約10分蒸らす。



- **5** 肉の中心部に竹串を刺して、透きとおった肉汁が出れば焼き上がり。冷めれば、たこ糸を取り、薄切りにする。
- 6 残しておいたたれをこして耐熱容器に入れ、フタをせずに 庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで 約2分20秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、肉にかける。

豚肉のしそ巻き





材料(4人分)約351kcal

豚もも肉(薄切り)・・・・・600g 練りからし・・・・・・適量 青じそ(大葉)・・・・・24枚 た みそ、砂糖・・・・各大さじ3 れしょうゆ・・・・・・大さじ2 アルミホイル

- 豚肉を12等分して広げ、練りからしを薄くぬる。青じそを 2枚ずつ並べて端から巻く。 ポイント>>>> 脂身は焦げやすいので内側に折りこんで から巻くとよいでしょう。
- (2)ビニール袋にたれと①を入れ、からませて約10分おく。



- **3** 角皿にアルミホイルを敷き、余分なたれをふきとった肉を 巻き終わりを下にして並べる。
 - ポイント>>> 焦げを防ぐために余分なたれはふき取ります。
- 4 角皿を角皿受け棚の下段に入れて、グリルを押し、回転 つまみで約22分に合わせ、スタートを押す。

スペアリブ





材料(4人分)約329kcal *

豚肉スペアリブ
(10cm長さのもの) ・・・・600g
アルミホイル
しょうゆ・・・・・・大さじ2
た
れ
トマトケチャップ・・大さじ1

砂糖、サラダ油各大さじ1/2

玉ねぎ (すりおろす)
......1/4個 (50g)
にんにく(すりおろす)
.....1/2かけ
しょうが (すりおろす)
.....1/2かけ

- ビニール袋にスペアリブとたれを入れて、袋の口を結んで 冷蔵室で約30分漬けこむ。
- (2) 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった肉を並べる。



3 角皿を角皿受け棚の下段に入れる。オーブン1段を2度押し (表示部の予熱が消灯)、温度キー(△ ✓)で 220℃ に合わせて回転つまみで約25分 に合わせ、スタートを押す。 ※身の厚いところに竹串を刺してみて濁った汁が出るものは、 延長 機能を利用して加熱を追加してください。



ローストビーフ

材料(6人分)約589kcal

牛ロース肉(かたまり)…800g 塩、こしょう………各少々 グレービーソース ブイヨン(固形ブイヨン1個を 少量の湯で溶き、水でのぱす) ……………1/2カップ ブランデー・・・・大さじ1/2 ホースラディッシュ(すりおろす)
※ない場合は、粒マスタードをお好みの量使ってください。
・・・・・・大さじ21/2
生クリーム・・・・大さじ2
酢・・・・・・大さじ1
塩・・・・・・少々たこ糸
アルミホイル

- **十**肉にたこ糸を巻きつけてしばり、形をととのえて塩、こしょうをすりこむ。
- **②** 角皿にアルミホイルを敷き、肉の脂身を上にして角皿の中央にのせ、角皿受け棚の下段に入れる。

- 3 オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー (▲ ✓)で 220℃ に合わせて回転つまみで 約35分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約10分蒸らす。ポイント>>>> 金串を中心に刺し、10秒くらいで抜き、串を手首にあてて生ぬるければOK。ローストビーフはレア状態で仕上げます。
- 4 牛肉を取り出し、角皿にたまった脂と肉汁をブイヨンで洗うようにして耐熱容器に移す。 ブランデーを加えてフタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約1分に合わせ、スタートを押す。加熱後、静かにおき、上にたまった脂を捨ててAを加えて職に向けまりに洗さる。薄切りにした肉に

添える。

ローストチキン





材料(6人分)約345kcal

- **1** 下処理した鶏は、腹の中に塩、こしょうし、たこ糸と竹串で形をととのえる。全体に塩、こしょうをすりこみ、約30分おく。
- 2 角皿にアルミホイルを敷き、玉ねぎとにんじんを敷いて①をのせ、サラダ油をぬって角皿受け棚の下段に入れる。
- 3 オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(ヘング)で220℃に合わせて回転つまみで約1時間5分に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約10分蒸らす。ももの肉の厚いところに竹串を刺して、透きとおった肉汁が出れば焼き上がり。



ポイント>>>> 玉ねぎとにんじんは香りづけと油が飛び散りにくいように敷きます。 にんじん、玉ねぎの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもかまいません。

塩ざけ











材料(4人分)約143kcal

塩ざけ・・・・・・4切れ(1切れ80g) アルミホイル

- 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、魚を皮を上にして並べる。
- 2) スチーム容器に水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の 「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・ 予湿のメニュー番号24に合わせ、スタートを押す。(角皿、 食品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れない でください。(火花が出て本体を傷めたりします。)



手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

(3) スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残して すぐに① の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 高温スチームメニューを押し、回転つまみで焼き魚(切り 身) のメニュー番号 14 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>> グリルを押し、約20分


塩さば











材料(4人分)約291kcal

塩さば・・・・・・・4切れ(1切れ100g) アルミホイル

∖さばは、皮に切りこみを入れる。塩ざけ(上記)の①~③ と同じようにして加熱する。



さわらのみそ漬け











材料(4人分)約155kcal

さわらのみそ漬け …4切れ(1切れ80g) アルミホイル

- 1) さわらは、余分なみそをふきとる。
- 塩ざけ(上記)の1~3と同じようにして加熱するが、焼 き魚(切り身)のメニュー番号 14 に合わせてスタートを押



した後、約30秒以内に仕上がりキーの (弱め)を押す。 手動でするときは>>>> グリルを押し、で約18分

バリエーション ※加熱は「さわらのみそ漬け」と同じ要領です。

さわらのゆうあん焼き

材料(4人分)

さわら······ 4切れ (1切れ80g) A しょうゆ、みりん、酒・・・・各大さじ2 ゆず(輪切り)・・・・・・・1/2個分

さわらは皮に切りこみを入れ、Aとともにビニール袋に 入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約 1時間漬けこむ。

POINT

14 焼き魚(切り身)の ポイント

- ●高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予 湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷くと、魚がくっ つかず、後始末も楽になります。
- ●素材の種類や脂ののりにより、焦げ方が変わるため、 様子を見ながら焼いてください。

サーモンのパイ包み焼き





材料(4人分)約395kcal

じゃがいも・・・・・1/2個(75g) 玉ねぎ・・・・・・1/2個(100g) オリーブオイル・・・・大さじ1 マッシュルーム(スライス・缶詰) 50g 生ざけ・・・・・・200g 塩、こしょう・・・・・各少々 冷凍パイシート・・・・200g

A 顆粒:	・ーズ・・・・・大さじ2 コンソメ・・・・小さじ1 ・・・・・・適量 う・・・・・・・少々
ドリュール 卵黄・・・ 水・・・・・	

- 1 じゃがいもは薄いいちょう切りにし、玉ねぎはみじん切りにする。フライパンにオリーブオイルを入れ、マッシュルームと一緒にじゃがいもに火が通るまで炒める。粗熱をとって、Aを加えて混ぜ合わせ、味をつける。
- 2 さけは5mm厚さの薄切りにし、塩、こしょうをする。冷凍パイシートは、室温にしばらくおき、25×13cmの長方形と、25×15cmの長方形の2枚にのばす。
- 3 オーブン用クッキングペーパーに25×13cmのパイシート 1枚をのせ、周囲を約1.5cm残し、②のさけの半量を並べ、 中央に①をのせて残りのさけを並べる。

ご注意>>>>オーブン用クッキングペーパーは角皿からはみ出さない様に切ってください。庫内壁面に触れたり、 長時間加熱すると焦げることがあります。



- 4 残りのパイシートに打ち粉をふり、縦長に2つに曲げ、輪のほうから端を約1.5cm残して切り込みを約1.5cm間隔で入れる。③の冷凍パイシートの周囲にドリュールをぬり、切り込みを入れた方を広げてかぶせ、周囲をフォークで押さえてしっかり閉じる。ラップをして、冷蔵室で約30分ねかせる。
- 5 角皿を角皿受け棚の下段に入れる。オーブン1段を押し(表示部の予熱が点灯)、温度キー(▲) で 230℃ に合わせてスタートを押して予熱する。(食品は入れません)
- 6 予熱をしている間にパイの表面にドリュールをぬる。予熱が完了すれば、ミトンを使って角皿を取り出してドアを閉める。オーブン用クッキングペーパーごとパイを角皿にのせ、角皿受け棚の下段に戻して回転つまみで約20分に合わせ、スタートを押す。

ご注意

予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけどにご注意)

海の幸のホイル焼き





材料(4人分)約187kcal

レモン(薄切り)···4枚 酒·····大さじ4 ポン酢しょうゆ 適量 アルミホイル(25cm角) ·····4枚

アルミホイルを広げてAを4等分し、形よくのせてレモンをのせ、酒を大さじ1ずつかけて包む。



② 角皿に①を並べ、角皿受け棚の下段に入れる。グリル を押し、回転つまみで約15分に合わせ、スタートを押す。 加熱後、ポン酢しょうゆをかける。

ぶりの照り焼き





材料(4人分) 約**241kcal**

ぶり・・・・・4切れ(1切れ80g) アルミホイル

A しょうゆ・・・・・・大さじ3 みりん・・・・・・大さじ2 酒・・・・・・大さじ1

- 1 ビニール袋にAとぶりを入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- **2** 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよくからめたぶりを表を上にして並べ、角皿受け棚の下段に入れる。



3 グリルを押し、回転つまみで約18分 に合わせ、スタートを押す。 ※素材の部位、脂ののりにより、焦げ方が異なりますので、 焦げが足りないときは、延長機能を使って様子を見なが ら焼いてください。



マカロニグラタン

材料(4人分)約402kcal

ホワイトソース 薄力粉、バター・・・・各30g 牛乳・・・・・・2カップ 塩、こしょう・・・・・各少々 マカロニ(ゆでて、バター適量 をからめておく)・・・・・80g 塩、こしょう・・・・・各少々 ピザ用チーズ・・・・・80g

- 1 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約50秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、泡立器でなめらかになるまでよくかき混ぜる。
- ② ①に牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味をつける。再びフタをせずに庫内中央に置き、レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約4分に合わせ、スタートを押す。途中、残り時間が約2分と約1分のときに取り出して混ぜる。

- ※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 ポイント>>>> 泡立器の筋が残るくらいの固さが適当。 すぐに使わないときは、表面にラップを密着させておくと、 膜が張りません。
- 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約3分に合わせ、スタートを押す。加熱後、出た煮汁はホワイトソースに混ぜる。
- 4 ③にゆでたマカロニを加えて塩、こしょうし、②のソースの 半量であえ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して 入れる。残りのソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。
- **5** 器を角皿にのせ、角皿受け棚の下段に入れる。回転つまみでグラタンのメニュー番号 **5** に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>> グリルを押し、約28分



5 グラタンのポイント

- ●一度に加熱できる分量は、4人分(4皿)。大皿に4人分を入れて、自動で焼くこともできます。大皿のときは、器を角皿の中央にのせ、下段に入れて焼いてください。
- ●焼く前にソースや具が冷めている場合は、庫内中央に置いてレンジ 1000W で人肌程度まであたためてから⑤の要領で焼いてください。

バリエーション ※焼き上げは「マカロニグラタン」と同じ要領です。

ポテトとコーンのらくらくグラタン

材料(4人分)

じゃがいも ·····2個(300g) 玉ねぎ……1/2個(100g)

スイートコーン(缶詰・クリーム) ······1缶 (190g) こしょう・・・・・・・・少々 (1cm幅の短冊切り) · · · 2枚 | ピザ用チーズ · · · · · · · · 60g

じゃがいもは皮をむき、5mm厚さの輪切りにし、玉ねぎ は薄切りにする。大きめの耐熱容器に並べ、ラップを する。庫内中央に置いて、回転つまみでゆで根菜の メニュー番号4に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約6分30秒

2 加熱後、こしょうで味をととのえてベーコンをのせる。 上から、コーンクリームをかけ、ピザ用チーズを散らす。



ドリア

材料(4人分)

ホワイトソース (マカロニグラタン参照)・・・2カップ

鶏もも肉 (ひと口大に切る) 200g 玉ねぎ(薄切り)

······1/2個 (100g) マッシュルーム (スライス·缶詰)···50g 白ワイン・・・・・大さじ1

ごはん · · · · · · 250g B トマトケチャップ大さじ3 塩、こしょう・・・・各少々 生クリーム・・・・・・1/2カップ ピザ用チーズ·····80g

- マカロニグラタン(58ページ)の(1)~(2)と同じように してホワイトソースを作る。
- ② 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。 回転つまみでゆで葉菜のメニュー番号3に合わせ、 スタートを押す。

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約3分30秒 加熱後、出た煮汁は生クリームとともに①に混ぜる。

②の具、ごはん、Bを混ぜ、薄くバターをぬったグラタン皿に 4等分して入れ1のソースをかけてピザ用チーズを散らす。



市販の冷凍グラタン

市販の 冷凍グラタンは、 手動で加熱します。



アルミ容器入り (ヒーター加熱対応のもの)

●包装されているラップをはずして角皿 にのせ、角皿受け棚の下段に入れる。 グリルを押し、回転つまみで20~22分 (1皿[240g]のとき) に合わせ、スタート を押す。

ポリプロピレン容器入り (電子レンジ加熱対応のもの)

- ●包装されているラップをはずして庫内 中央に置き、パッケージ記載の加熱 時間を参考に、レンジ加熱で様子を 見ながら加熱を加減してください。
- ※自動加熱ではヒーター加熱が入るので、 容器が溶けたり、焦げたりします。
- ※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なる ことがありますので、様子を見ながら加熱してください。



ポテトコロッケ

材料(4人分)約438kcal *

こんがりパン粉 パン粉······60g サラダ油 ・・・・・大さじ3

じゃがいも····4個(600g)

玉ねぎ(みじん切り)・・・1個(200g) 牛ひき肉(ほぐす)·····100g 塩、こしょう、ナツメグ・・・・・各少々 マヨネーズ・・・・・・・大さじ1 薄力粉、溶き卵・・・・・・・・各適量

- こんがりパン粉を作る。 ポイント>>>こんがりパン粉の色がほぼ焼き上がりの色 になります。
 - フライパンで作る場合>>>> こんがりパン粉の材料をよく 混ぜ合わせて、フライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、 全体をきつね色にする。

レンジで作る場合>>>> 耐熱容器 (直径15cm位の耐熱 ガラス製または陶器製)にこんがりパン粉の材料を入れ てよく混ぜ合わせ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジ を押し、1000W にして回転つまみで 約1分 に合わせ、 スタートを押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに延長 機能を使って回転つまみで約50秒に合わせ、スタートを 押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに延長機能を使っ て回転つまみで 40~50秒 に合わせ、スタートを押して加 熱を続け、全体をきつね色にする。

※容器の形状などによって色のつき方が変わります。様子 を見ながら加熱時間を調節してください。

- ∖ じゃがいもは皮ごと丸のまま、2個ずつラップに包み、庫内 の中央を避けて置く。(27ページイラスト参照)回転つまみ でゆで根菜のメニュー番号4に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約8分 加熱後、ラップをしたまま4~5分蒸らし、熱いうちに皮を むいてつぶす。
- 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。回転 つまみでゆで葉菜のメニュー番号3に合わせ、スタート 手動でするときは>>>> レンジを押し、1000Wで約3分20秒
- 加熱後、②に加え、塩、こしょう、ナツメグとマヨネーズで 味をととのえ、粗熱をとって冷蔵室で冷やす。 👍 ③を12等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、🕕
- のこんがリパン粉の順に衣をつけ、角皿に並べる。
- **5** 角皿を角皿受け棚の下段に入れて、回転つまみでフラ **イ**のメニュー番号 6 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは >>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の[予熱]が消灯)、250℃で約20分

ポイント>>>トマトケチャップ1/2カップ、ウスターソース 大さじ2、練りからし小さじ2、レモン汁小さじ2をよく混ぜた ソースを添えてもよいでしょう。




6 フライのポイント

オーブンで作るフライは、 油で揚げずに仕上げるため

- 1) 低カロリーでヘルシー。
- 2)油の後始末の手間が省ける。
- 3) カラッと仕上がり、失敗がない。 といった特長があります。

■こんがりパン粉をレンジで作る場合は様子を見な がら加熱してください。

色がつき始めると急に黒くなるので、レンジのそばか ら離れずに様子を見ながら仕上げます。



余ったら、冷凍保存できます。たくさん作っておくと便利です。

■こんがりパン粉までつけて冷凍しておいた生の「とんかつ」等を解凍せずに 焼くこともできます。

生から焼く場合と同じ要領・操作で加熱しますが、加熱後、延長で約5分 加熱を追加します。



明太子フライ

材料(4人分)約355kcal *

こんがりパン粉 ささ身・・・・・・8枚 (400g) 明太子・・・・・・100g サラダ油・・・・・大さじ3 塩、こしょう・・・・・各少々 薄力粉、溶き卵・・・・・各適量

- ポテトコロッケ (60ページ) の① と同じようにして、こんがりパン粉を作る。
- 2 ささ身は筋を取り、ラップとラップの間にはさんで、めん棒などでたたいて平らに広げてから、塩、こしょうをふる。 ささ身を縦方向に置き、明太子をのせて巻く。
- ③ ②に薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけ、 角皿に並べる。
- (4) ポテトコロッケの⑤と同じようにして加熱する。

レバーフライ







材料(4人分)約418kcal *

こんがりパン粉
「パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
└ サラダ油・・・・・・大さじ3
パセリ(みじん切り)・・小さじ2
牛レバー · · · · · · · · 200g

カレー粉・・・・・大さじ2 白ワイン・・・・・大さじ2 塩・・・・・・・小さじ½ こしょう、ナツメグ、パプリカ 各少々 薄力粉、溶き卵・・・・・各適量

- 1 ポテトコロッケ (60ページ)の①と同じようにして、こんがりパン粉を作る。粗熱が取れればパセリを加えて混ぜておく。
- **2** 牛レバーはかたまりのまま、氷水に30分ほどつけて血抜きし、身を引き締める。
- 3 レバーの水気をよくふき取り、8mm厚さの薄切りにし、ビニール袋にAと一緒に入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- (4) ③ の汁気をきって薄力粉、溶き卵、こんがリパン粉の順



に衣をつけて角皿に並べる。

5 角皿を角皿受け棚の下段に入れる。回転つまみでフライのメニュー番号 6 に合わせ、スタートを押して約30秒以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。

手動でするときは >>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、250℃で約18分



豚肉のポテトフライ

材料(4人分)約536kcal *

こんがリパン粉 パン粉・・・・・・・60g サラダ油・・・・・大さじ3 豚もも肉(薄切り)・・・・300g 塩、こしょう・・・・・・各少々 ポテトサラダ・・・・・約300g 薄力粉、溶き卵・・・・・各適量

- ポテトコロッケ (60ページ)の①と同じようにして、こんがり パン粉を作る。
- **2** 豚肉を12等分にして広げ、塩、こしょうする。 ポテトサラダ を12等分してのせて端からサラダが出ないように巻く。
- 薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけ、角皿に並べる。
- 4 ポテトコロッケの 5 と同じようにして加熱する。

ライスボールコロッケ







材料(4人分)約400kcal *

こんがりパン粉

塩、こしょう・・・・・各少々

ィトノース(III 敗品*)* -------各適量

- ポテトコロッケ (60ページ)の①と同じようにして、こんがり パン粉を作る。

手動でするときは>>>> レンジを押し、1000Wで約2分



- 3 加熱後、汁気をきってBを加え、混ぜ合わせて12等分する。
- 4 ピザ用チーズを等分して、③の中心に入れて握って丸め、 薄力粉、溶き卵、こんがリパン粉の順に衣をつけて角皿 に並べる。
- **5** ポテトコロッケ(60ページ)の⑤と同じようにして加熱する。



ビーフカレー

材料(4人分)約507kcal

- 深い耐熱容器にAを入れて耐熱性のフタをして庫内中央に置く。あたためスタートを押す。
 手動でするときは>>>> レンジを押し、1000Wで約8分加熱後、よく混ぜてルーを溶かす。
- **2** 熱したフライパンにバターを溶かし、しょうが、にんにくとともに牛肉を炒め、①の容器に入れる。

- 続けてフライパンにバターを溶かし、玉ねぎを褐色になるまで炒める。にんじんとじゃがいもをサッと炒め、ベイリーフと共に①に加える。
- 4 ① の容器に落としブタ (オーブン用クッキングペーパーを 容器の大きさに合わせて切る) と耐熱性のフタをして庫 内中央に置く。
- 5 レンジを押し、 200W にして回転つまみで 約1時間30分 に合わせ、スタートを押す。途中、約30分ごとに取り出してかき混ぜ、落としブタとフタをしてスタートを押す。 ※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずにドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 加熱後、続けて 延長 機能を使って回転つまみで 約10分 に合わせ、スタートを押す。

肉じゃが



付属品は 入れません

材料(4人分) 約314kcal

しょうゆ・・・・・・・大さじ5砂糖・・・・・・大さじ3酒、みりん・・・・・各大さじ2オーブン用クッキングペーパー

- 深い耐熱容器に牛肉が表面に出ないようにほぐして入れ、 全材料を入れる。
- ② ①に落としブタ(オーブン用クッキングペーパーを容器の大きさに合わせて切る)と耐熱性のフタをし、庫内中央に置く。
- 3 レンジを押し、1000W にして回転つまみで 約8分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、とりけしを押してレンジを押し、200W にして回転つまみで 35~40分 に合わせ、スタートを押す。



茶わん蒸し










材料(4人分)約112kcal



10 0	はこ・・・・・・・4切れ いなん(缶詰)・・・・・8粒 ─ 卵・・・・・・M2個
卵液	だし汁・・・・・・2カップ 塩・・・・・・少々
V	薄口しょうゆ ・・・・小さじ1 - みりん ・・・・・・・・小さじ2 ⊃葉 ・・・・・・・適量

- 1 干しいたけは、半分に切って大きめの耐熱容器にAとともに入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約50秒に合わせ、スタートを押す。
- **2** ささ身はすじを取ってそぎ切りにし、酒と薄口しょうゆを ふっておく。えびは尾を残して殻をむき、背ワタを取る。
- 卵をよく溶きほぐしてだし汁でのばし、塩、薄口しょうゆ、 みりんを加えて混ぜ、こす。
- 4 耐熱性の蒸し茶わんに具を入れ、卵液を8分目まで注ぐ。耐熱性の共ブタをして、角皿の中央寄りに間隔を開けて並べる。
- (5) スチーム容器に水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「ス



チーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・ 予温のメニュー番号24に合わせ、スタートを押す。(角皿、食 品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

6 スチーム予温後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに④の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。高温スチームメニューを押し、回転つまみで茶わん蒸しのメニュー番号 15 に合わせ、スタートを押す。

※自動加熱には、蒸らし(10分)が含まれています。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)160℃で約25分。加熱後庫内で約10分蒸らす。加熱後、みつ葉を散らす。

洋風茶わん蒸し











材料(4人分) 約142kcal

鶏もも肉・・・・・・80g 塩、こしょう・・・・・・・各少々 マッシュルーム(スライス・缶詰) 30g ベーコン(1cm幅に切る) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚(40g) チャービル・・・・・・・・・適量 アルミホイル

- 1 鶏肉は8等分に切り、塩、こしょうする。
- **②** 卵をよく溶きほぐしてブイヨンでのばし、牛乳、白ワイン、塩、こしょうを加えて混ぜ、こす。
- 耐熱容器(直径約10cmのスープカップ)に①、マッシュルーム、ベーコンを等分に入れる。卵液を等分に注ぎ、アルミホイルでフタをする。



(フタの作り方は、65ページ手作り豆腐の作り方②を参照) ※蒸し茶わんで作る場合は、フタは共ブタを用いてください。アルミ ホイルのフタをするとかたまりにくいことがあります。

- (4) ③を角皿の中央寄りに間隔を開けて並べる。
- (5) 茶わん蒸し(上記)の⑥と同じようにする。加熱後、チャービルを飾る。

POINT

15 茶わん蒸しのポイント

- 卵の溶き方が足りないとうまくかたまらないことがあります。はしをボールの底から離さないで混ぜると泡が立ちません。
- ●卵とだし汁の割合はおよそ1:4が適当です。
- ●卵液の温度は15~25℃が適当です。温度が高いとスが たったりします。
- ●具や卵液は同量ずつ入れます。具は蒸し 茶わんの1/3以下(約50g)、卵液の量は蒸し 茶わんの口から1.5cm下くらいが適当です。



- ●多人数分を大きな容器でまとめて作らないでください。
- ●庫内の温度が高いときは、庫内をさましてから加熱を始めてください。

手作り豆腐





材料(4人分) 約58kcal(にがりは計算外)

mL=cc


豆乳(成分無調整の「豆腐が作れる」と記載されているもの)…500mL にがり…にがりの種類によって、豆乳に対する使用量が異なり ます。にがりに表示されている豆乳に対する使用量で、 豆乳500mLに見合う分量を使います。

アルミホイル

- (1) 豆乳(冷蔵)に、にがりを加えて混ぜ合わせる。
- (2) 耐熱容器4個に①を同量ずつ入れ、アルミホイルでフタをする。
- ③ 角皿の中央寄りに間隔を開けて②を並べ、角皿受け棚の下段に入れる。オーブン1段を2度押し(表示部の予熱

《アルミブタの作り方》

アルミホイルを容器にかぶせて、しっかり押さえて、いったんはずし、折り目から1cm外をはさみで切る。1cm以上残したまま加熱すると固まりにくくなります。





が消灯)、温度キー(**△ ○**)で 180 **℃** に合わせて回転 つまみで <mark>約25分</mark> に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約5分蒸らす。

●容器は、耐熱性の蒸し茶わんや、湯のみなどの陶器や ・ 耐熱性ガラス容器を使います。

- ●容器の大きさ、形状により仕上がりの異なることがあります。加熱が足りない場合は、延長機能を利用するか、 手動オーブン1段180℃で様子を見ながら加熱を追加 してください。
- ●4人分を大きな容器でまとめて作らないでください。

POINT

手作り豆腐のポイント

●豆乳は、成分無調整の「豆腐が作れる」と記載されているものを使用します。調整豆乳では、うまく仕上がりません。また、豆乳の種類によって仕上がった豆腐の固さが異なる場合があります。

あさりの酒蒸し



付属品は 入れません

材料(4人分) 約26kcal

mL=c

あさり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g 酒 (酒のかわりに白ワインでもよいでしょう)・・・・・・50mL

- 1 あさりは塩水にしばらくつけて、砂を出す。
- **②** 底の平らな耐熱容器にあさりを重ならないように入れて、 酒をふりラップをする。
- (3) ②を庫内中央に置く。レンジを押し、500W にして 回転つまみで 5~6分 に合わせ、スタートを押す。



※加熱後、開いていない貝があれば、別の小さな耐熱容器に入れてラップをしてレンジ 500W で様子を見ながら加熱します。

とりサラダ



付属品は 入れません

材料(4人分)約123kcal

ささ身……4本 (200g)

- 1 ささ身はすじを取る。底の平らな耐熱容器に重ならないように入れ、**A**をふる。
- 2 ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、5000 にして



回転つまみで 3~4分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、 しばらくそのまま蒸らし、細かくさく。

(3) 好みの野菜とドレッシングであえる。

山菜おこわ

手動加熱 レンジ 1000W

付属品は 入れません

材料(米2カップ分)約307kcal(1/4量)

1カップ=200mL mL=cc

もち米 ······2カップ (340g) 水·····300mL 山菜の水煮 (正味) ····120g A 満口しょうゆ・・・大さじ1/2 塩・・・・・・・・少々

- 〔1〕洗ったもち米と水を深い耐熱容器に入れ、約1時間つけておく。
- 水気をきった山菜の水煮、Aを①に加えてラップをする。
- 3 ②を庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転 つまみで約10分に合わせ、スタートを押す。途中、残り 時間が約4分のときに、取り出してかき混ぜ、ラップを してスタートを押す。
 - ※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずに、ドア を開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 加熱後、軽く混ぜる。







- 1 あずき50gを鍋でゆでる(ゆで汁は残しておく)。深い耐熱容器に洗ったもち米2カップとあずきのゆで汁320mL(足りないときは水を加える)を入れ、約1時間つける。
- 2 1 にあずきを加えて山菜おこわと同じように加熱する。

ごはん



付属品は 入れません 約151kcal (米1カップの1/4量) 1カップ=200mL mL=cc 米の量 水の量 レンジ500Wのあと200W

1カップ(170g) 240mL~260mL 約5分→約17分2カップ(340g) 480mL~520mL 約10分→約27分

- 1 洗った米は深めの耐熱容器に入れ、分量の水を加えて、 約1時間つけておく。
- 2 ①に耐熱性のフタをして庫内中央に置く。レンジを押し、 500W にして回転つまみで設定時間(上表参照)に合わせ、スタートを押す。

加熱後、とりけしを押してレンジを押し、200W にして回転 つまみで設定時間(上表参照)に合わせ、スタートを押す。

加熱後、全体を混ぜ、乾いたフキンをかけて、フタをして 約10分蒸らす。



おかゆ



付属品は 入れません

材料(4人分) 約151kcal

1カップ=200mL mL=cc

米 · · · · · · · · 1カップ (170g) | 水 · · · · · · · · · 7 カップ

- 洗った米は深めの耐熱容器に入れ、分量の水を加えて、 約30分つけておく。
- 2 ① をフタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、 500W にして回転つまみで 約30分 に合わせ、スタートを押す。 加熱後、延長機能を使って回転つまみで 約10分 に合わせ、スタートを押す。



パエリア





材料(4人分)約511kcal

1カップ=200mL mL=cc

米・・・・・1½カップ(260g) サフラン・・・・小さじ½ いか・・・・・100g えび・・・・・120g ベーコン(1cm幅に切る) 3枚 玉ねぎ(みじん切り)½個(100g)	オリーブオイル・・・・大さじ2 鶏ぶつ切り肉・・・・200g あさり(塩水につけて砂出しをする) 200g 水・・・・・・・・約1カップ 白ワイン・・・・・50mL 塩・・・・・小さじ1
玉ねぎ(みじん切り) ½個(100g) にんにく(みじん切り)・・・ひとかけ	塩・・・・・・・・・・・・・・小さじ1 アルミホイル
ピーマン(小切り) · · · · · 100g	オーブン用クッキングペーパー

- 1 米は洗って適量の水に約10分間つけておく。サフランは 大さじ1の水につけておく。
- ② いかは輪切りに、えびは殻のまま背に切り込みを入れ、 背ワタを取る。
- 動したフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れ、えび、いか、 あさり、ピーマンを加えてフタをし、あさりの口が開くまで 炒める。フライパンから取り出し、具と煮汁に分けておく。
- 4 熱したフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れ、にんにく、 鶏肉、ベーコンを入れて、鶏肉の色が変わるまで炒める。 玉ねぎ、水気をきった米を加えて玉ねぎと米が透きとおるまでさらに炒める。
- **⑤** ④に、③の煮汁と水をたして1カップにしたもの、白ワイン、サフラン(汁ごと)、塩を加え、弱火で水気がほとんどなくなるまで炒める。



- 6 角皿にオーブン用クッキングペーパーを敷き、⑤を中央にのせて、直径23cmの円形に広げ、アルミホイルで表面全体をしっかりおおう。
 - ※空気の抜け道があると、乾燥しますので、きっちりおおいます。 ※3の具は加熱後に加えます。
- **7** 角皿を角皿受け棚の下段に入れ、オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(△)✓)で250℃に合わせて回転つまみで約25分に合わせ、スタートを押す。加熱後、あたためた③を加えて全体をよく混ぜ合わせる。

黑豆



付属品は 入れません

材料(4人分)約471kcal

5471kcal 1カップ=200mL mL=cc

黒豆・・・・・・2カップ (280g) 砂糖・・・・・・・90g オーブン用クッキングペーパー

- ② 深い耐熱容器に黒豆とAを入れフタをして一晩つけておく。 ポイント>>> 煮こみ・煮豆の容器は、深いふきこぼれの しにくい耐熱容器(3L以上)を使います。
- 2 ①に落としブタ(オーブン用クッキングペーパーを容器の大きさに合わせて切る)と耐熱性のフタをして庫内中央に置く。 ※耐熱性のフタは少しずらしてのせます。 ぴったりとフタをすると、ふきこぼれることがあります。

レンジを押し、200W にして回転つまみで約1時間35分に合わせ、スタートを押す。

3 加熱後、②に砂糖を加えて混ぜ合わせ、落としブタと フタをして、庫内中央に置く。

※耐熱性のフタは少しずらしてのせます。

レンジを押し、200W にして回転つまみで約1時間35分 に合わせ、スタートを押す。



4 ③の表面に出ている豆があれば煮汁に沈めてそのまま 一昼夜おき、味を含ませる。

ポイント>>> さびた釘(9~10本を洗って布袋に入れたもの)を入れて煮るとより黒く仕上がります。

すぐに煮汁から取り出すと、豆にひび割れやしわができてしまうので注意しましょう。



★手羽元の香り焼き&☆なすのあえ物

材料(4人分) 手羽元の香り焼き:約298kcal * なすのあえ物:約81kcal mL=cc

★手羽元の香り焼き ☆なすのあえ物 鶏手羽元……12本(1本60g) なす····· 2本 (1本100g) しょうゆ·····90mL 青じそ(細切り)・・・・10枚 砂糖 ……大さじ3 トマト (1.5cm角切り) 酒 ……大さじ2 ·····大1個(300g) ごま油・・・・・・大さじ1 ポン酢しょうゆ・・・大さじ3 サラダ油 ・・・・・・大さじ2 豆板醤 (トウバンジャン) 小さじ2 アルミホイル 塩、こしょう……各適量

- 1 ビニール袋にAとフォークで皮に穴をあけた手羽元を入れ、 袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- ② 角皿にアルミホイルを敷いて薄くサラダ油(分量外)を ぬり、縦半分にきったなすを断面を下にして並べる。
- 3 もう1枚の角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった①の肉を並べる。

4 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号21に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

5 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに②の角皿を角皿受け棚の下段に、③の角皿を上段に入れる。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでヘルシーセット(肉)のメニュー番号22に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは >>>> オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約25分

6 加熱後、なすの皮をむいて1.5cm角に切ってボールに入れ、**B**を加えてあえる。



22 ヘルシーセット(肉)のポイント

22 ヘルシーセット(肉)は、「肉を使った主菜」と「野菜料理の副菜」がセットになった、 バランスの取れた献立が同時にできあがるメニューキーです。

- ●高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●主菜(メニュー名に★印記載)の角皿は上段に、副菜(メニュー名に☆印記載)の角皿は下段に入れて加熱します。
- ●主菜と副菜の組み合わせは、おすすめメニューで記載していますが、お好みで入れ替えて加熱することもできます。
- ●主菜は、このお料理ブック記載の下記メニューに置き換えて加熱することもできます。
 - ★手羽元のチーズ焼き(51ページ) ★手羽先のさんしょう焼き(51ページ)
 - ★豆腐ハンバーグ(53ページ)
- ★スペアリブ(54ページ)



★ハンバーグ&☆付け合わせ野菜

材料(4人分) ハンバーグ:約308kcal 付け合わせ野菜:約106kcal

★ハンバーグ(53ページ参照)

☆付け合わせ野菜 じゃがいも・・・・・2個 (300g) にんじん・・・・・1本 (200g) バター・・・・・・20g 塩、こしょう・・・・・・適量 アルミホイル

- 1 ハンバーグ(53ページ)の(1~4と同じようにする。
- 2 じゃがいもは皮をむいて1個を6等分にのくし切りにする。 にんじんは、5~6cm長さで縦に4等分に切って面取りする。

3 耐熱性の皿に②をのせ、ラップをして庫内中央に置く。 回転つまみでゆで根菜のメニュー番号 4 に合わせ、スタートを押して約30秒以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約5分

- 4 アルミホイルで型を作り、もう1枚の角皿にのせ、③を 並べて小切りにしたバターをのせて塩、こしょうをする。
- 5 手羽元の香り焼き&なすのあえ物 (左ページ) の④~ ⑤と同じようにして加熱する。ただし、①の角皿を上段 に、④の角皿を下段に入れる。
 - ※写真のゆで卵は、鍋で作ったものを添えています。 付け合わせ野菜と一緒に加熱することはできません。

★かんたんスペアリブ&☆トマト缶煮こみ











材料(4人分) かんたんスペアリブ:約382kcal トマト缶煮こみ:約186kcal mL=cc

★かんたんスペアリブ 豚肉スペアリブ

(10cm長さのもの)····600g 市販の焼肉のたれ・・¹/₂カップ アルミホイル

☆トマト缶煮こみ

- ビニール袋にスペアリブと焼き肉のたれを入れ、袋の口を 結んで上下を返しながら冷蔵室で2~3時間漬けこむ。
- 2 底の平らな耐熱容器(直径約22cm 高さ約5cm位のもの)にAを材料表の順番に入れ、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し 1000W にして回転つまみで 約10分 に合わせ、スタートを押す。

加熱後、残りの材料を材料表の順番に入れ、角皿にのせる。



- **3** もう1枚の角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった①のスペアリブをのせる。
- (4) 手羽元の香り焼き&なすのあえ物(左ページ)の④~ ⑤と同じようにして加熱する。ただし、③の角皿を上段に、 ②の角皿を下段に入れる。



★さばの黒酢照り焼き& ☆きのこの白あえ

材料(4人分) さばの黒酢照り焼き:約226kcal きのこの白あえ:約119kcal

★さばの黒酢照り焼き さば・・・・・4切れ(1切れ100g) A 黒酢、しょうゆ・・・各大さじ3 酒・・・・・・大さじ1

- ビニール袋にAと表面に切りこみを入れたさばを入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- ② 豆腐は半分に切り、それぞれキッチンペーパーで包んで耐熱性の皿にのせる。レンジを押し、500W にして回転つまみで 約2分30秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、新しいキッチンペーパーで包みなおして水気をふき、しばらく置いておく。
- 3 角皿にアルミホイルを長めに切り、生しいたけ、しめじ、えのきだけをのせ、Bをかけて包む。

- 4 もう1枚の角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよくからめたさばを皮を上にして並べる(たれは残しておく)。
- 5 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 24 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意≫レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

6 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに③の角皿を角皿受け棚の下段に、④の角皿を上段に入れる。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでヘルシーセット(魚)のメニュー番号23に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは >>> オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約20分

- 7 加熱後、きのこは汁気をきって粗熱をとる。②の豆腐を裏ごし、きのことでを加えて混ぜ合わせる。
- 8 耐熱容器に④で残しておいたたれを入れ、フタをせずに 庫内中央に置く。レンジを押し1000Wにして回転つま みで 約40秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、器に 盛った魚にかける。



23 ヘルシーセット(魚)のポイント

23 ヘルシーセット(魚)は、「魚を使った主菜」と「野菜料理の副菜」がセットになった、バランスの取れた献立が同時にできあがるメニューキーです。

- ●高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●主菜(メニュー名に★印記載)の角皿は上段に、副菜(メニュー名に☆印記載)の角皿は下段に入れて加熱します。
- ●主菜と副菜の組み合わせは、おすすめメニューで記載していますが、お好みで入れ替えて加熱することもできます。

★鮭とコーンのホイル焼き& ☆ごぼうの中華風サラダ







材料(4人分) 鮭とコーンのホイル焼き:約181kcal ごぼうの中華風サラダ:約95kcal

★鮭とコーンのホイル焼き 生鮭 ・・・・・4切れ (1切れ80g) じゃがいも······ 1個 (150g) スイートコーン(缶詰·粒状)80g タルタルソース……40g 生クリーム・・・・・大さじ2 アルミホイル

☆ごぼうの中華風サラダ ごぼう · · · · · · · 200g ごま油 ・・・・・・大さじ2 酢、しょうゆ 各大さじ1 1/2 豆板醤 (トウバンジャン) 小さじ1 おろしにんにく・・・・・少々 貝割れ菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ レタス・・・・・・ 適量

- 生鮭は塩、こしょうする。じゃがいもは3mm厚さの薄切りにする。
- アルミホイルを4枚広げて薄くサラダ油をぬり(分量外)、じゃ がいもを4等分して敷き、その上に生鮭をのせる。混ぜ合わ せたA(コーンの汁気はきる)を4等分して鮭の上にかけて それぞれ包み、角皿に並べる。
- ごぼうは2~3mm厚さの斜め細切りにし、さらに縦に切って マッチ棒状に切り、酢水に5分ほど漬けてアクを抜く。
- もう1枚の角皿にアルミホイルを長めに切り、水気をきった ③を入れ、水大さじ2をかけて包む。
- さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ(左ページ)の(5)~(6)



と同じようにして加熱する。ただし、2の角皿は上段に、4の 角皿は下段に入れる。

⑥ 加熱後、ボールにごぼうとBを加えて混ぜ合わせ、半分に切っ た貝割れ菜とあえる。器にレタスを敷き、盛り付ける。

★白身魚としめじのサッと煮& ☆トマトと油揚げのサラダ





トマトと油揚げのサラダ:約109kcal



焼 高温スチームメニュー 角皿上段 き **23** ト上 ヘルシーセット(魚) 下段 23 ヘルシーセット(魚) へ(強め)

材料(4人分) 白身魚としめじのサッと煮:約156kcal

mL=cc

★白身魚としめじのサッと煮 白身魚(さわら、たいなど) ·····4切れ(1切れ80g) しめじ(小房に分ける) 1パック(100g) しょうゆ、酒・・・各大さじ1 砂糖 ・・・・・・・・・・小さじ1 塩……少々

☆トマトと油揚げのサラダ 油揚げ ……2枚 玉ねぎ……1個 (200g) トマト · · · · · · 大1個(200g) しょうゆドレッシング(市販品) アルミホイル だし汁 ······50mL キッチンペーパー

- 白身魚は、1切れを2~3等分のそぎ切りにし、底の平らな耐熱 容器に入れる。しめじ、混ぜ合わせたAを加え、角皿にのせる。
- (2) 油揚げは1枚を4等分に切る。玉ねぎは薄切りにしてア ルミホイルで包む。
- 3 もう1枚の角皿にアルミホイルを敷き、②の油揚げを重 ならないように並べ、あいたスペースにアルミホイルに包 んだ玉ねぎをのせる。
- 4 さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ (左ページ)の⑤ ~⑥と同じようにして加熱するが、ヘルシーセット(魚) のメニュー番号 23 に合わせてスタートを押した後、約



30秒以内に仕上がりキーの (強め)を押す。ただし、 の角皿は上段に、③の角皿は下段に入れる。

手動でするときは>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約22分

が熱後、キッチンペーパーの上に油揚げをのせて包むよ うにして粗くくだき、玉ねぎ、乱切りにしたトマトとともにボー ルに入れて混ぜ合わせる。器に盛り、しょうゆドレッシン グをかける。



お菓子作りのコツとポイント

- ●準備はきちんと 最初に材料はきちんと量り、道具も そろえておきます。
- ●生地は間隔をあけて並べて 加熱されるとふくらみますので、充分間隔 をあけて並べてください。
- ●生地の大きさ・分量をそろえて クッキーやシュークリームなどの生地の 大きさや厚みが違うと、焼き上がりが一様 になりません。





薄力粉と強力粉は使い分け、 必ずふるって

かたまりを取り除き、空気を生地にたっぷり 入れることにより、焼き上がりを軽くします。

ボールや泡立器は、 水分や油分のついていないものを 卵の泡立てのとき、泡立ちが悪くなります。

卵の泡立ては力仕事です。 ハンドミキサーがあれば便利です。





のポイント

- 17 スポンジケーキ ●高温スチームメニューキーの20スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を 充満させてから加熱します。
 - 直径15cm、18cm、21cmの丸型が自動で焼けます。 (分量は下記の「スポンジケーキサイズ別材料表 | を参照してください)
 - 直径15cm、21cmは必ず仕上がりキーを使います。スポンジケーキのメニュー番号 17 に合わせ、スタートを押した後約30秒以内に、押します。 直径21cm- △ (強め)直径15cm- ✓ (弱め)

■フポンジケーセサイブ別は地主

■焼き上がりチェック

■ スパンノソーイリイス 別付付衣					
材料 直径	15cm	18cm	21cm		
薄力粉	60g	90g	120g		
卵	M2個	M3個	M4個		
砂糖	60g	90g	120g		
バター	10g	15g	20g		
牛乳	小さじ2	大さじ1	小さじ4		
手動でするときは					
オーブン1段を2度押し (表示部の予熱が消灯) 160℃	約45分	約50分	約55分		

状態	断面	原因				
ふくらみがよく、きめ も細かくととのって いて形もよい。						
固く、きめがつまって いてふくらみも悪い。		粉を入れてから混ぜすぎた。 溶かしバターが冷めていた。				
ふくらみが悪い。		粉や溶かしバターを入れてから 混ぜすぎた。生地を作ってすぐに 焼かなかった。卵の泡立て不足。				
きめが粗く、なめらか さがない。		粉合わせ不足。 粉ふるいを忘れた。				

全卵に砂糖を一度に加えて泡立てる方法。卵白だけよりも泡立ちにくいため、湯せんしながら泡立て、人肌 共立て法について 程度にあたたまったら湯せんからはずす。泡立器ですくいあげたとき、落ちる泡で文字がかけるくらいまでしっかり 泡立てる。共立ての場合、泡立て不足のまま焼いて失敗することが多いので、気をつけて。

スポンジケーキ










材料(直径18cmの金属製丸型1個分) 約256kcal (1/8切れ)

スポンジケーキ生地	
┌ 薄力粉90€	_
卵 · · · · · · · · M3個	_
砂糖 ・・・・・・・・・・90€	
バニラエッセンス・・・・・・・少々	
バター (小さく切る)・・・・・・15g	
└ 牛乳大さじ	1

ホイップクリーム	
┌ 生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・・・・大さじ2
_ バニラエッセンス、ブランデー	各少々
仕上げ用フルーツ(いちご、キーウィ、缶詰の	
フルーツなどお好みで) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⋯⋯適量
硫酸紙またはオーブン用クッキングペーパー	

- 1 丸型の内側に薄くバター(分量外)をぬって硫酸紙を 敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。
- ② 卵白は大きいボールに入れてツノが 立つまで泡立て、砂糖の半量を少し ずつ加えてさらに泡立てる。

ポイント>>> 卵白、卵黄の泡立てがポイント。しっかり泡立ててください。





- 4 卵黄と卵白を合わせ、バニラエッセンスを加えて泡立器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。
- **⑤** ④に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにサックリと、粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げるようにして混ぜ合わせる。

ポイント>>> 混ぜ方が足りないとキメが粗く、混ぜすぎる とふくらみが悪くなります。

6 耐熱容器に小さく切ったバターと牛乳を入れ、ラップをして 庫内中央に置く。レンジを押し、200W にして回転 つまみで約1分 に合わせ、スタートを押し、かたまりがなく なるまで溶かす。加熱後、ヘラをつたわせて⑤に加え、手 早く混ぜ合わせる。

ポイント>>> 人肌より少し熱めの50~60°Cのものが早く 生地に混ざります。

- ⑦ ①の型に⑥を高い位置から流し入れ、型をゆすって表面をならしたあと、トントンとたたいて空気抜きをする。
 ポイント≫≫高い位置から流し入れると泡が均一になります。
- 8 型を角皿の中央に置く。
- 9 スチーム容器に水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 24 に合わせ、スタートを押す。 (角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

10 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに8の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスポンジケーキのメニュー番号 17 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、160℃で約50分

竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き上がり。 加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと20~30cm 高さから1回落とす。(中央がくぼまず、よりきれいに仕上 がる。) 底を上にして型から出し、網にのせて冷ます。

11 ホイップクリームを作る。ボールにあらかじめ冷やしておいた 生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと冷やしながら 泡立て、とろみがつけば、バニラエッセンスとブランデーを 加えてさらに泡立てる。



タラリとさせたいとき 泡立器を持ち上げ てトロリと流れるぐ らいが五分立て。



スポンジケーキに ぬるとき もう少し泡立て、筋が つくぐらいが七分立て。



絞り出し袋に 入れて絞るとき さらに泡立て、ツノが 立てば九分立て。

ポイント>>> 泡立てすぎてモロモロになってしまったら、 残っている生クリームを少し加え、泡立器でゆっくり混ぜる となめらかになります。

12 フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。スポンジ ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルーツをサンド する。残りのホイップクリームとフルーツで表面を飾る。

バリエーション チョコレートケーキ (直径18cmの金属製丸型1個分)

※焼き上げは「スポンジケーキ」と同じ要領です。

- 1 スポンジケーキの1~8と同じようにする。薄力粉70gにココア20gを加えていっしょにふるって使う。
- 2 スポンジケーキの⑨、⑪と同じようにして加熱する。
- **3** 生クリーム1カップに、砂糖大さじ2とココア大さじ3(同量の湯で溶く)を加え、ツノが立つまで泡立てる。ケーキを横半分に切り、クリームを薄くぬってサンドして全体にぬり、残りのクリームで飾る。



2段ケーキ











約256kcal (1/16切れ)

- ※「15cmと21cm(2段ケーキとしてバランスのよい組み合わせ)」、 「18cmと18cm(一般的な18cmを2個焼くとき)」の組み合わせ が自動で焼けます。
- 1 スポンジケーキ(73ページ)の①~⑦と同じようにして、 15cmと21cmの金属製の丸型2個分のスポンジケーキ 生地(材料は72ページ材料表参照)を一度に作る。
- 2 それぞれの型を角皿1枚にのせる。 ※15cmと21cmの組み合わせを焼くと きは21cmを角皿の左側に置きます。



3 スポンジケーキ (73ページ) の⑨と同じようにして 加熱する。



4 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに2の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスポンジケーキのメニュー番号 T に合わせ、スタートを押して約30秒以内に仕上がりキーの (強め)を押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の [予熱]が消灯)、160℃で約55分

※仕上げはスポンジケーキと同じ要領です。

ロールケーキ(バニラ)





材料(1本・1段分) 約232kcal(1/8切れ)

mL=cc

スポンジケーキ生地	ホイップクリーム
┌ 薄力粉 · · · · · · · 90g	┌ 生クリーム・・・・・100mL
卵 · · · · · · · · · · M5個	砂糖・・・・・・・大さじ1
砂糖 · · · · · · · · · 100g	└─ バニラエッセンス、ブランデー 各少々
バニラエッセンス・・・・・少々	黄桃やキーウィなどお好みのフルーツ 適量
└ 牛乳大さじ2	オーブン用クッキングペーパー

- **1** 角皿の内側に薄くバター(分量外)をぬってオーブン用 クッキングペーパーを敷く。
- 2 スポンジケーキ(73ページ)の2~⑤と同じようにして生地を作る。牛乳は加熱せずに薄力粉のあとに加える。ただし、粉合わせのときは、ヘラを大きく動かしてサックリと

混ぜ、粉けがなくなり、生地をヘラですくい上げるとリボン状にひらひらと落ち、折り重なってしばらく跡が残って消えるくらいを目安にする。



- ※ロールケーキは、スポンジケーキと比べると、卵に対して 薄力粉の割合いが少ないため、粉合わせが足りないと、 きめの粗いケーキになります。ただし、ぐるぐると練り 合わせると粘りが出るので気をつけてください。
- (3)①の角皿に生地を流し入れて表面をならし、空気抜きをする。
- 4 ③の下に角皿をもう1枚重ね、角皿受け棚の上段に入れる。 ポイント>>>> 角皿を2枚重ねることによって底に焼き色が つきにくく、また柔らかく仕上げることができます。



- 6 ホイップクリームの作り方(73ページの⑪)と同じようにしてホイップクリームを作り、小さく切ったフルーツを混ぜる。
- 7 ケーキを裏返してオーブン用クッキングペーパーをはがし、 再度裏返して、オーブン用クッキングペーパーにのせ、表 面にクリームをぬる。
 - ※ケーキの外周の固さが気になるときは、固い箇所に ぬれぶきんをあてておくと、巻きやすくなります。
 - ※巻き終わりになる方の生地の端を1cmぐらい斜めに切り落とすと巻き終わりの段差がなくなり、きれいに落ち着きます。



8 オーブン用クッキングペーパーで包み、さらにラップで包んで、冷蔵室で約30分おき、なじませる。

バリエーション ロールケーキ

※焼き上げは「ロールケーキ(バニラ)」と同じ要領です。

【ココアロール】

【抹茶ロール】

薄力粉90gにココア30gを 合わせてふるう。

薄力粉90gに抹茶大さじ 1½を合わせてふるう。




シフォンケーキ

材料(直径20cmのアルミ製シフォンケーキ型1個分) 約207kcal (1/10切れ) mL=cc

卵白 · · · · · · · · · · M6個分	牛乳 ······100mL
砂糖 · · · · · · · · · · 120g	サラダ油 ・・・・・・・80mL
卵黄 · · · · · · · · · · · · · · · · M5個	薄力粉 · · · · · · · · 120g

※フッ素加工の型はうまく焼けないことがあります。アルミ製のものをお使いください。

- 卵白をツノが立つまで泡立て、砂糖の 半量を少しずつ加えて、さらに泡立てる。
- ② 卵黄に残りの砂糖を加えて白っぽく なるまで泡立てる。



(4) ③に薄力粉をふるい入れ、ヘラで粉けがなくなるまで混ぜ合わせる。

- **5** 4に①の¹/3量を加えてヘラでよく混ぜ、残りの①を加えてヘラで泡をつぶないようサックリと混ぜる。
- 6 何もぬっていない型に⑤を流し入れ、20~30回トントンとたたいて空気抜きをする。
- ▼ 型を角皿の中央にのせる。角皿を角皿受け棚の下段に入れて、回転つまみでシフォンケーキのメニュー番号 8 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、180℃で約40分

8 加熱後、すぐに型をさかさまにして冷ます。完全に冷めたら、 型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。 ※お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。

バリエーション **シフォンケーキ** ※焼き上げは「シフォンケーキ」と同じ要領です。

【マーブル】

インスタントコーヒー大さじ2を湯小さじ1で溶き、**⑤**のでき あがった生地に散らして加え、軽く混ぜ合わせて型に流す。

【紅茶】

ティーバッグ4袋の袋を破り、葉を牛乳と共に加える。

【ココア】

薄力粉120gにココア20gを合わせてふるう。

【抹茶】

薄力粉120gに抹茶10gを合わせてふるう。



- ●型は、フッ素やテフロン加工されていない直径21cmの金属製シフォンケーキ型がおすすめです。フッ素やテフロン加工されている型は、生地が型に張り付きにくくうまく焼きあがりません。また、逆さまにして冷ます際、ケーキが滑り落ちやすくなります。
- ●シフォンケーキは、生地が型に張りつくことで、上へ上へと膨らんでいきます。 また、その形状のまま冷めることで、特有のフワフワ感が生まれます。

パウンドケーキ

手動加熱オーブン



材料([底]16×7×[高さ]6cmの金属製パウンドケーキ型1本分) 約260kcal (1/8切れ)

ラム酒漬けフルーツ ドライフルーツ・・・90g ラム酒・・・・・大さじ2 生地 バター(やわらかくした もの)・・・・・・・100g 砂糖・・・・・・80g

- 1 好みのドライフルーツを粗みじんに切る。耐熱容器に入れてラム酒を加え、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約1分に合わせ、スタートを押す。加熱後、冷まして汁気をきる。
- 2 パウンド型の内側に薄くバター(分量外)をぬって硫酸紙を敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。 ご注意>>> 硫酸紙は庫内壁面に接触させると、焦げることがありますのでご注意ください。
- 3 ボールにやわらかくしたバターと分量の砂糖の約2/3を入れ、 白っぽくなるまで練り混ぜ、さらに卵黄を加えて混ぜる。
- 4 卵白は大きいボールに入れてツノが立つまで泡立て、 残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- **⑤** ③に**④**の半量を加えて混ぜ、**A**を合わせてふるい入れ、 サックリと混ぜ、残りの**④**を混ぜる。



- **⑤** に**B**と汁気をきったラム酒漬けフルーツを加えて混ぜる。 型に入れて中央に溝を作るようにしてへこませ、スライス アーモンドを散らす。
- 7 角皿を角皿受け棚の下段に入れて型を角皿の中央に横方向にのせる。オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(ヘン)で170℃に合わせて回転つまみで50~55分に合わせ、スタートを押す。

マドレーヌ





材料(直径9cmの丸いマドレーヌ型16個・2段分)約185kcal(1個)

- (1)マドレーヌ型に敷き紙を敷く。
- 2 スポンジケーキ(73ページ)の②~⑥と同じようにして生地を作る。レモン汁は、卵白と卵黄を合わせた後に加える。 Aは合わせてふるい入れる。バターの加熱のときは、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、200Wにして回転つまみで約4分30秒に合わせ、スタートを押す。
- 3 型に生地を入れ、トントンとたたいて空気抜きをする。
- 4 角皿2枚に8個ずつ並べて、角皿受け棚の上段と下段に入れる。



※1段で焼くときは、角皿受け棚の下段に入れて、オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、160℃で約30分焼く。

加熱後、すぐ型から出して冷ます。



型抜きクッキー

材料(約80個·2段分)約170kcal(5個)

ク「	- バター (やわらかくしたもの) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
クッキー生	砂糖······120g
11	卵····································
生	バニラエッセンス・・・・・・・少々
地	- 薄力粉·······300g

*約40個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- (1) やわらかくしたバターと砂糖を白っぽくなるまで練り混ぜる。
- ② 溶いた卵を少しずつ加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを 加える。
- **③** 薄力粉を2回に分けてふるい入れてサックリと混ぜる。 粉けがなくなれば、ひとまとめにする。
- 4 ラップに包み、四角にして冷蔵室で30分以上ねかせる。
- (5) 2枚の角皿に薄くバター(分量外)をぬっておく。
- **6** ラップとラップの間に**4**の生地をはさみ、めん棒で5mm 厚さにのばす。


ポイント>>>> めん棒の両側に5mm厚さのもの(割りばしなど)をおくときれいにのばせます。

7 好みの型で抜く。

※一度型で抜いた生地はまとめて、のばしては抜くことを 繰り返します。


ポイント>>>> 抜き型に粉をつけると抜きやすくなります。

- 8 角皿に間隔をあけて並べる。
- 9 2枚の角皿を角皿受け棚の上 段と下段に入れ、回転つまみで



※アイシング(粉砂糖40g、レモン汁大さじ1/2を混ぜ合わせたもの)で冷めたクッキーに模様を書いてもよいでしょう。

手動でするときは>>>>



手作りのラッピングで ハートフルなプレゼントに 3 お子様には かわいい 紙コップでも 7







アイスボックスクッキー

材料(80個·2段分)

クッキー生地

-	バター(やわらかくしたもの)	140 g
	砂糖	
	卵	
	バニラエッセンス ・・・・・・・	・少々
	薄力粉 a · · · · · · · · · · · · ·	130g
	薄力粉 🕑	110g
-	ココア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··25g

- 型抜きクッキー(77ページ)の(1) ~2と同じようにしたのち、半分に 分けて一方に薄力粉②を加えて バニラ生地にする。もう一方には 薄力粉()とココアを合わせてふる い入れ、ココア生地にする。
- 🤈 好みの形にし、3cm角(または直径 3cm) の長さ24cmの棒状 (2本) にととのえ、ラップに包んで冷凍室 で1時間以上冷やしかためる。ラッ プを取って6mm厚さに切り、薄く バター(分量外)をぬった2枚の角皿 に並べる。



ナッツ&フルーツクッキー

材料(80個·2段分)

クッキー生地

バター(やわらかくしたもの) 140g
砂糖·····90g
卵 · · · · · · M1個
バニラエッセンス・・・・・・少々
薄力粉 · · · · · · 230g
ナッツ(くるみ、アーモンド、
ピーナッツなど) · · · · · · · 50g
ドライフルーツ (ドレンチェリー、
オレンジピール、レーズンなど)

- 型抜きクッキー(77ページ)の(1) ~4と同じようにする。3の生地を 2等分して片方にきざんだナッツ、 もう片方にきざんだドライフルーツ を混ぜこむ。
- 2 少し多めにバター(分量外)をぬった 2枚の角皿に、それぞれ40等分して 丸めて並べる。フォークの背で縦横 に押さえ、5mm厚さにする。





絞り出しクッキー

材料(36個·2段分)

クッキー生地

-	バター(やわらかくしたもの)	140g
	砂糖	· 80g
	卵	M1個
	バニラエッセンス・・・・・・	··少々
	薄力粉	
_	ドライフルーツ、ナッツなど・・	
	ドライフルーツ、ナッツなと・・	・適量

- 型抜きクッキー(77ページ)の(1) ~3と同じようにする。星型の口 金をつけた絞り出し袋に入れる。
- 2 薄くバター(分量外)をぬった2枚の 角皿に好みの形に間隔をあけて 絞り出す。ドライフルーツやナッツ などをつける。
 - ※生地がかたくて絞り出しにくい ときは、暖かいところに置くか、 手のひらで軽くもみます。



ココナッツクッキー

材料(72個・2段分)

クッキー生地

- 1 型抜きクッキー(77ページ)の① ~③と同じようにする。重曹、ココナッツ@は薄カ粉といっしょに入れる。生地を棒状にしてラップで包み、冷蔵室で30分以上ねかせる。
- 2 72等分して丸め、ココナッツ⑥を まぶす。少し多めにバター(分量外) をぬった2枚の角皿に並べ、スプーン の背で押さえ、1cm厚さにする。



ピーナッツバタークッキー

1cm

材料(約80個·2段分)

クッキー生地

- 型抜きクッキー(77ページ)の①∼③と同じようにする。ベーキングパウダーは薄力粉といっしょにふるって入れる。
- 2 ひとまとめにしてラップで包み、冷蔵室で30分以上ねかせる。打ち粉をしたラップとラップの間にはさみ、めん棒で5mm厚さにのばして直径4cmの丸型で抜く。少し多めにバター(分量外)をぬった2枚の角皿に並べ、ドリュールをぬってきざんだピーナッツをのせる。



チョコチップクッキー

材料(約50個・2段分)

クッキー生地

- 型抜きクッキー(77ページ)の① ~③と同じようにする。ココアと ベーキングパウダーは、薄力粉と 合わせる。チョコチップを加えて サックリと混ぜる。
- 2 少し多めにバター(分量外)をぬった 2枚の角皿にスプーン2本を使って 丸く落とし、スプーンの背で押さえ、 1cm厚さにする。





シュークリーム











材料(24個·2段分)約164kcal(1個)

mL=cc

カ	一 薄力粉、コーンスターチ 各大さじ4
スタ	砂糖 · · · · · · · · 160g
î	牛乳 ・・・・・・・4カップ
K	卵黄 · · · · · · · · · · M6個
クリ	バター・・・・・・60g
i	ブランデー ・・・・・小さじ4
À	一 バニラエッセンス・・・・少々

シュー生地
┌ 水 · · · · · · · · · · 240mL
バター · · · · · · · · 120g
薄力粉120g
□ 卵 ······M5~6個
アルミホイル

*12個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- 1 大きめの耐熱容器に薄力粉とコーンスターチ、砂糖を入れる。牛乳を少し加えてのばし、卵黄、残りの牛乳を加えてよく混ぜ、フタをせずに庫内中央に置く。
- 2 レンジを押し、1000Wにして回転つまみで 約9分に合わせ、スタートを押す。途中、残り時間が 約4分30秒 と 約1分 のときに混ぜる。

※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

ポイント>>> 加熱直後はやわらかめですが、冷めるとちょうどよい固さになります。

3 バターを加えてよく混ぜ、冷めたらブランデーとバニラエッセンスを加えて香りをつける。 ポイント>>>> ブランデーとバニラエッセンスは必ず冷め

ボイント>>> ノフンテーとハーフェッセンスは少す 冷め てから加えましょう。熱いうちに加えると香りがとんでしま います。加熱後、表面にラップを密着させて空気にふれ ないようにしておくと、膜が張りません。

- 4 大きめ(直径22cm以上)の耐熱容器に水と小切りにしたバターを入れ、分量の薄力粉のうち小さじ1を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約4分に合わせ、スタートを押す。ポイント>>> 水とバターが充分沸騰しているところに薄力粉を加えます。沸騰が足りないときは、加熱を延長してください。
- 5 加熱後、残りの薄力粉を加え、ヘラで手早くしっかり練ってから、レンジを押し、 500W にして回転つまみで 101010秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、手早くかき混ぜる。
- 6 溶いた卵をまず1個分加える。きれいに混ざったら、生地の状態を見ながら残りの卵を少しずつ加えてのばす。
- **7** ヘラですくってみて、ゆっくり落ちるぐらいのかたさに調節する。 ポイント>>>>生地の半量ほどをヘラですくってヘラを傾け、 5つ数えてポタッと落ちるくらいのかたさです。

卵が全部入らないうちにこの状態になったら、卵を加えるのをやめる。





- 8 角皿2枚にアルミホイルを敷く。
- 9 直径1cmの丸型口金をつけた絞り出し袋に生地を入れ、 角皿2枚に12個ずつ間隔をあけて絞り出す。
- 10 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号24に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意 レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないで

」ください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>> レンジを押し、1000Wで約1分30秒

- 11 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに、

 ⑨の角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れる。

 ポイント>>>> 生地の表面が乾いている場合は、生地に霧を吹いてから庫内に入れてください。
- 12 高温スチームメニューを押し、回転つまみでシュークリームのメニュー番号 18-2段(18-1段)から回転つまみを少し回して 18-2段 にします。) に合わせ、スタートを押す。 ポイント>>>> 焼き上がるまでに冷たい空気が入るとしばんでしまいますので、焼いている途中はドアを開けないようにしましょう。

手動でするときは>>>>



13 加熱後、シュー皮が熱いうちに手早くアルミホイルから はずして冷ます。シュー皮の上部をナイフで切り、中に カスタードクリームを詰める。

パイシュー











材料(20個·2段分)約295kcal(1個)

mL=cc

カスタードクリーム
┌ 薄力粉、コーンスターチ 各大さじ4
砂糖 a · · · · · · · · 120g
牛乳 ・・・・・・・・3カップ
卵黄 · · · · · · · · · · M6個
バター · · · · · · · · · 60g
ブランデー・・・・・・小さじ4
└ バニラエッセンス・・・・・少々
生クリーム ·····200mL
砂糖 b · · · · · · · · 40g

シュー生地
┌ 水 ······120mL
バター・・・・・・・60g
薄力粉60g
卵 · · · · · · · · M2~3個
冷凍パイシート(市販のもの)
└ ·····2 1/2枚 (1枚100gのもの)
オーブン用クッキングペーパー
アルミホイル

*10個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- 1 シュークリーム (左ページ) の 1~3と同じようにして カスタードクリームを作る。ただし、加熱時間は 約7分 にし、 途中、残り時間が 約4分と 約2分 のときに混ぜる。
- ② 冷えた生クリームに砂糖 ⑥を加え、七分立てにし、①に 加えてなめらかになるまで混ぜる。
- ③ 冷凍パイシートを冷凍室から出し、20等分する。
- 4 シュークリームの4~7と同じようにする。ただし、水と バター、薄力粉の加熱時間は、<mark>約2分30秒</mark> にし、残りの 薄力粉を加えてからの加熱時間は、<mark>約40秒</mark> にする。
- 5 15cm角に切ったオーブン用クッキングペーパーを2枚用意し、1枚に軽く打ち粉をして、③のパイシートを1枚のせ、パイシートの上にも軽く打ち粉をして、もう1枚のオーブン用クッキングペーパーをかぶせる。めん棒でパイシートを約10cm角にのばす。
- 6 ⑤の上のオーブン用クッキングペーパーをはずし。④の 生地の1/20量(約14g)をパイシートの中心にのせる。



7 パイシートの四隅をつまんで、 シュー生地をしっかり包み込む。 残りのパイシートと生地も同じ ようにする。



- 8 出来上がった生地は、バットなどにのせ、ラップをして冷蔵室で約30分ねかせる。
- 9 角皿2枚にアルミホイルを敷き、生地を10個ずつ間隔をあけて並べる。
- 10 シュークリームの 0 ~ 2 と同じようにして加熱する。 加熱後、シュー皮が冷めれば 2 のクリームを絞り出し袋 に入れ、シュー皮に穴を開けて詰める。
 - ※冷凍パイシートのメーカーによって、焼き上がりの形や色が異なることがあります。

バリエーション **エクレア**

※焼き上げは「シュークリーム」と同じ要領です。

1 シュー生地を直径1cmの丸型口金を使って10cm長さの棒状に角皿1枚につき12個に絞り出し、シュークリームと同じようにして焼く。シュー皮の上部を切って溶かしたチョコレート150gをつけてかためる。カスタードクリームを詰めて上部をかぶせる。





18 シュークリーム のポイント

- ●高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●生地作りのポイントは、作り方④の水とバターが充分沸騰していること、⑦の 生地の状態を見ながら卵を加えることです。

作り方内に記載しているポイントを参照し、生地作りをマスターしてください。



豆乳プリン(なめらかタイプ)


材料(底の直径8cm、高さ4cmのカップやココット型8個分) 約337kcal (1個) mL=cc

A □ 豆乳 · · · · · · · 300mL がニラエッセンス · · · · · 少々 か糖 · · · · · · · 70g 生クリーム · · · · · · 150mL 卵黄 · · · · · · · · · M5個

※豆乳は、調整タイプ、無調整タイプのどちらでもできます。

- 1 耐熱容器にAを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。 レンジを押し、1000W にして回転つまみで 約2分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。
- (2) ① に残りの材料を加え、よく混ぜ合わせてこす。
- 3 ②を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。(フタの作り方は65ページ手作り豆腐の作り方を参照)
- 4 角皿の内側にキッチンペーパーを2枚重ねて敷きつめ(キッチンペーパーが角皿からはみ出さないように注意してく

ださい)、③を角皿の手前と奥とともに約4cmずつあけ、間隔をあけて安定よくのせる。角皿を角皿受け棚の下段に入れ、熱湯200mLを注ぐ。(やけどに注意してください)



- 5 オーブン1段を2度押し(表示部の 予熱 が消灯)、 温度キー (♪ ◇)で 150℃ に合わせて回転つまみで 約25分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約5 分蒸らす。 (加熱後も角皿に湯が残っていることがありますので、やけどに注意してください。)
 - ※型の形状や加熱前のプリン液の温度などにより、仕上がりが異なることがあります。厚みの薄いカップの場合は、加熱終了の10分ほど前に火の通り具合を見てください。縁が固まって、揺らすと真ん中が少し揺れるくらいで出来上がりです。やわらかすぎる場合は、延長機能を利用して加熱を延長してください。
- 6 加熱後、粗熱を取り、冷蔵室で冷やす。

バリエーション プリン (なめらかタイプ)

- ●豆乳の分量を牛乳に置きかえ、その他は豆乳プリンと同じ要領で加熱します。
- 写真は、仕上げにホイップクリームとカラメルソースで 飾りつけをしています。



プリン

手動加熱オーブン



材料(ステンレス製プリン型10個分)約105kcal(1個)

mL=cc

カラメルソース				
┌ 砂糖 ・・・・・・大さじ5				
砂糖 ・・・・・・・・大さじ5 水、湯 ・・・・・・・・各大さじ1				
アルミホイル、キッチンペーパー				

プ	─ 牛乳······500mL
ý	砂糖······70g
ン	卵 · · · · · · · · · M4個
次	- バニラエッセンス・・・少々

※陶器製のプリン型はかたまりにくいので、使用しないでください。

- 1 小さめの鍋に砂糖と水を入れて中火にかける。あめ色に 煮つまったら火からおろして湯を加える。 (湯を加えるときは、はじくのでやけどに注意してください)
- 2 プリン型に、カラメルソースを同量ずつ入れる。
- 3 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し1000Wにして回転つまみで約2分30秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。よく溶きほぐした卵とバニラエッセンスを加え、泡立てないように混ぜ合わせて、こす。

ポイント>>>> 卵は充分溶きほぐしてください。溶き方が足りないと裏ごしに卵白が残り、うまくかたまらないことがあります。

4 プリン液を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。



5 角皿の内側にキッチンペーパーを重ならないように敷きつめ、水200mLを注ぐ。型を中央に寄せぎみに間隔をあけてのせ、角皿受け棚の下段に入れる。



6 オーブン1段を2度押し、(表示部の予熱が 消灯)、温度キー(△ ✓)で 140℃ に合わせて回転 つまみで 約25分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫 内で約5分蒸らす。粗熱を取り、冷蔵室で冷やしてから型 から出す。



プリンのポイント

●アルミ製のプリン型は<mark>オーブン1段</mark>を2度押し(表示部の<mark>予熱</mark>が消灯)、<mark>140℃で 約25分</mark> 加熱後、庫内で約5分蒸らしてください。

型の形状や加熱前のプリン液の温度などにより、仕上がりが異なることがあります。もし、竹串を刺してみて生っぽいものがついてくる場合は、延長機能を利用して加熱を延長してください。プリン液の牛乳を豆乳に置きかえて豆乳プリンを作ることもできます。

アップルパイ

手動加熱オーブン



材料(直径23cmの金属製パイ皿1個分) 約323kcal (1/8切れ)

- 1 りんごは4つ割りにして皮と芯を取る。大きさをそろえて厚めのいちょう切りにし、すぐに塩水にさらす。
- ② ①を洗って水気をきり、耐熱容器に入れて砂糖とレモン汁 をまぶす。水気が出れば、ラップをして庫内中央に置く。
- 3 レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約7分に合わせ、スタートを押す。加熱後、汁気をきり、コーンスターチ(同量の水で溶く)を混ぜる。フタをせずに庫内中央に置き、レンジを押し、1000Wにして回転つまみで約1分30秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、好みでシナモンを加えて冷ます。
- 4 冷凍パイシートを半分に分ける。打ち粉をした台でそれぞれのパイシートをめん棒で3~4mm厚さにのばし、パイ皿よりひとまわり大きめの円形を作る。



- 5 1枚をパイ皿に敷き、フォークで底にたくさん穴をあける。
- 6 りんごの甘煮を入れ、パイシートの端にドリュールをぬってもう1枚のパイシートをかぶせる。
- **8** 表面にドリュールをぬって3~4カ所切り目を入れる。角皿を 角皿受け棚の下段に入れてパイ皿を角皿の中央にのせる。

ブラウニー





材料(角皿1枚分)約5417kcal(全量)

A 薄力粉・・・・・200g ココア・・・・・30g ベーキングパウダー 小さじ1 B バター(小さく切る) 200g チョコレート(細かく割る) 180g

- **1** 角皿に薄くバター(分量外)をぬって、オーブン用クッキングペーパーを敷く。**A**は合わせてふるっておく。
- 2 耐熱容器にBを入れて、ラップをして庫内中央に置く。 レンジを押し、500Wにして回転つまみで1~2分に 合わせ、スタートを押す。

ポイント>>> 質や固さにより加熱時間が異なります。固 ければ延長機能で加熱を追加してください。 加熱後、かき混ぜて溶かす。

- 3 ボールに卵を割り入れて溶きほぐし、三温糖を加えて、砂糖のザラザラ感がなくなるまですり混ぜ、②を加えて混ぜる。
- 4 ③に①の粉をふるい入れてサックリと混ぜ、**C**を加えて 混ぜ合わせる。



① ①の角皿に④を入れて表面をならす。角皿を角皿受け棚の上段に入れてオーブン1段を2度押し、(表示部の予熱が消灯)、温度キー(◯ ◯)で170℃に合わせて回転つまみで約30分に合わせ、スタートを押す。加熱後、網にのせて冷まし、適当な大きさに切る。

ベイクドチーズケーキ





材料(直径21cmのタルト型1個分) 約320kcal(1/8切れ)

- **1** 型抜きクッキー (77ページ) の ① ~ ③ と同じようにして 生地を作り、ラップに包んで冷蔵室で約1時間ねかせる。
- ② ボールにクリームチーズとカッテージチーズを入れ、泡 立器でよく混ぜる。
- ②に砂糖を加え、泡立器でしっかりすり混ぜたのち、 卵黄を加えてなめらかになるまで混ぜる。
- 4 コーンスターチ、レモン汁、レモンの皮、バニラエッセンスを加えてそのつど混ぜる。
- 5 卵白はツノが立つまで泡立て、4に加えて混ぜる。



- 6 ラップとラップの間に①の生地をはさんで、めん棒で3mmの厚さにのばし、型にきっちりと敷き詰め、余った縁はめん棒を転がして切り落とす。焼いたときにふくらまないように底と側面にフォークでたくさん穴をあける。
- (7)⑥の底にレーズンを散らし、⑤を流し入れて角皿にのせる。
- - ※加熱後、ラム酒でのばしたあんずジャムをぬって仕上げてもよいでしょう。

焼きいも











材料 約297kcal

さつまいも······4本(1本250g)

- さつまいもは洗って水気をふき、フォークで数ヶ所穴を開け、 角皿に並べる。
- 2 スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。

高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 24 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)



手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

3 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残して すぐに①の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。高温ス チームメニューを押し、回転つまみで焼きいものメニュー 番号 16 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、250℃で約45分

バリエーション ベイクドポテト

材料

じゃがいも・・4個(600g) バター、塩・・・・・各適量

1 じゃがいもは洗って水気をふき、角皿に並べる。

2 焼きいも(上記)の②~③ と同じようにして加熱するが、焼きいものメニュー番号 16 に合わせ、スタートを押した後、約30秒以内に仕上がりキーの △ (強め)を押す。 手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、250℃で約50分

3 十文字に切り込みを入れ、四隅を押して切り口を開き、バターをのせる。好みで塩をふる。





16 焼きいも のポイント 高温スチームメニューキーの 24 スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。さつまいもは、洗ってからフォークで皮に穴をあけます。穴をあけないと、加熱中にさつまいもが破裂する場合があります。さつまいもの種類により、加熱中アクが出ることがあります。角皿にアルミホイルを敷いて加熱してもよいでしょう。

りんごジャム



付属品は 入れません

材料(でき上がり量-約280g分)約495kcal(全量)

りんご(紅玉など酸味のある種類) レモン汁・・・・・・・1/2個分・・・・・・1個(正味230g) 砂糖・・・・・・100g

- りんごは4つ割りにして皮と芯を取り、塩水につけて水気 をきりすりおろす。
- 2 大きめの耐熱容器に①、レモン汁、砂糖を入れ、フタを せずに庫内中央に置く。レンジを押し、1000Wにして回転 つまみで7~8分に合わせ、スタートを押す。加熱後、そ のまま冷ますと全体にかたまってジャム状に仕上がる。

いちごジャム





材料(でき上がり量ー約280g分)約489kcal(全量)

いちご・・・・・・1パック(300g) レモン汁・・・・・・・1/2個分 砂糖・・・・・・・100g

1 大きめの耐熱容器に、へたを取ったいちご、レモン汁、 砂糖を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、 1000Wにして回転つまみで9~10分に合わせ、スタートを押す。途中、1~2度取り出してアクをすくってかき混ぜ、スタートを押して加熱を続ける。

※加熱途中に取り出す場合は、<mark>とりけし</mark>は押さずに、ドア を開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

2 加熱後、そのまま冷ますと全体がかたまってジャム状に 仕上がる。

ポイント>>> つぶのないジャムにしたいときは、熱いうちに裏ごします。



ロールパン

材料(24個·2段分)約126kcal(1個分)

mL=cc

ール き卵 ······M1/2個分少々

*12個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- (1) 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい入れ る。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入 れて軽く混ぜたあと、やわらかくしたバターを混ぜこむ。
- 2 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたき つけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳 たぶくらいのやわらかさになるまでこねる。

ポイント>>> こね方が足りないと、空気を包みこむグルテン(小 麦粉に含まれるタンパク質)の膜が充分にできず、空気が 通り抜けてしまい、ふくらみません。

- 3 生地をのばしてみて指が透けて 見えればちょうどよい状態。
- 見えるくらいに きれいに丸めなおして薄くサラダ 油をぬったボールに生地を入れ、表面に霧を吹く。



19 ロールパン のポイント

● 「1次発酵」 「2次発酵」 「焼き上げ」は、高温スチームメニューキーの 24スチーム発酵・予湿で、予め庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

パン作りのコツとポイント 🛑

材料

- 材料はきちんと はかりましょう。
- イーストは予備発酵のいらないドライ イーストを使用してください。開封後は、 中の空気を抜いて、袋の切り口を折り 曲げ、テープなどで密封して冷凍室 で保存し、早めに使い切りましょう。 保存が悪かったり、古くなるとパンの ふくらみが悪くなります。
- ドリュールは、 やわらかいハケで そっとぬりましょう




- 発酵は様子を見て加減を 室温や生地の温度、イースト活力 などにより、発酵時間が違って きます。
- 間隔をあけて並べて 2次発酵後、生地は (2~2.5倍にふくれます。

生地が乾燥しないように気をつけて ベンチタイムのときは、生地にラップをかけ、

乾燥しないようにします。2次発酵のときも ロールパンなどおおいの

しないものは、途中、何 度か霧を吹いてください。



乾燥を防ぎます。



指か"透けて

5 スチーム容器に水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号 24 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意 レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

6 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに、角皿を角皿受け棚の下段に入れ、4をのせる。 発酵を押し、温度キー(△)✓)で 40℃ に合わせて回転つまみで 40~50分 に合わせ、スタートを押し、1次発酵をする。

ポイント>>> 1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれて

います。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく 発酵しています。穴がもどるのは 発酵不足。様子を見ながら約10 分発酵時間をたしてください。



- **7** 生地を軽く押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)
- 8 生地をスケッパーか包丁で24等分して小さく丸め、ラップをかけて約20分おき、休ませる。(ベンチタイム)
- 9 角皿2枚に薄くバター(分量外)をぬる。
- 10 丸くなっている生地を細めの涙形にしてめん棒でのばし、 太い方から巻く。2枚の角皿に12個ずつ間隔をあけて 巻き終わりを下にして並べる。生地に霧を吹く。
- (11) ⑤と同じ要領でスチーム発酵・予湿をする。(角皿、食品は入れません)

- 12 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに、角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れて発酵を押し、温度キー() で 40° に合わせて回転つまみで40~50分に合わせ、スタートを押し、2次発酵をする。途中、表面が乾いていれば、霧を吹く。ポイント>>> 2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間をたしてください。
- 13 角皿とスチーム容器を取り出し、スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。高温スチームメニューを押し、回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号24に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意 レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないで **ご注意** ください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒 予湿中、パン生地の表面にドリュールをぬる。

14 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに、角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れる。高温スチームメニューを押し、回転つまみでロールパンのメニュー番号 19-2段 (19-1段 段から回転つまみを少し回して 19-2段 にします。) に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>



バリエーション ※パン生地の配合、スチーム発酵・予湿、発酵、ドリュールの配合、焼き上げは「ロールパン」と同じ要領です。

あんパン (24個・2段分)

- 1 成形は生地を円形にのばしてつぶあん(600g)を24 等分して包み、あんがはみ出さないように包み目をしっかりと、とめておく。
 - ※焼く前にけしの実、ごま、さくらの花の塩漬けなどを のせてもよいでしょう。



ウインナーロール (24個・2段分)

1 ロールパンと同じように成形して2次発酵後、ドリュールをぬって中央にカミソリで3~4cm長さの切りこみを深く入れ、ウインナーの輪切り120gとミックスベジタブル85gをしっかりつめる。ピザ用チーズ120gをのせて焼く。





フランスパン(バゲット)

材料(2本分)約93kcal(1/6本)

プランスパン専用粉 ·····300g 砂糖 ··········小さじ½ 塩 ·······小さじ1(3g) ドライイースト ·····小さじ1 レモン汁 ········小さじ1 水(冷蔵) ·····185mL カミソリ

キャンバス地

(パン生地が角皿につかないように生地の下に敷いたり、乾燥を防ぐために生地にかけたりするのがキャンバス地です。厚手の目のつまった木綿地で、デパートなどの製菓、製パン道具の売場で売られています。)

生地を移動させる板

(ダンボールを長さ約35cm、幅約15cmの楕円に切り、

すべりをよくするためにストッキングをかぶせます。プロも同じような道具を使っていますが、板状のものにさらしを巻きつけたもので代用してもよいでしょう。)



mL=cc

POINT

20 フランスパンのポイント

●材料

- フランスパン専用粉がないときは、フランスパン専用粉の分量の内、8割を強力粉に、2割を薄力粉に置き換えてください。
- こね上がりの生地の温度が高くならない様、水は冷蔵の ものを使います。 夏場は使用する材料全てを冷蔵室で 冷やしたものを使います。

●生地の扱い

- フランスパンは、特にデリケートなので、できるだけ生地を いじらないように扱います。触りすぎると生地が傷んだり、 焼きムラの原因になります。
- 1次発酵やベンチタイム時、または予熱中は、生地が乾燥しないようにしっかりとおおいをかけてください。

発酵と、発酵の目安

- やや低温で、じっくり発酵させます。室温は、20~30℃が 理想的です。
- 1次発酵の生地は2~2.5倍にふくれています。指に粉を つけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵し ています。穴がもどれば発酵不足。様子を見ながら約10分 発酵時間をたしてください。

焼き上げ

フランスパン独特のパリパリ感や、つやは、熱い蒸気を オーブンの中に立てることがポイントです。

- 材料表の材料でロールパン(86ページ)の(1~3)と同 じようにする。
- きれいに丸めなおして、薄くサラダ油をぬったボールに 入れ、ラップをする。
- 角皿を角皿受け棚の下段に入れ、②をのせる。発酵を 押し、温度キー(ヘン)で30℃ に合わせて回転つまみで 約2時間30分に合わせ、スタートを押し、1次発酵をする。 ※フランスパンは、長時間発酵させるため、1次発酵の ときは、ラップをして発酵します。
- 軽く粉をふった台の上に生地を取り出し、両手で軽く 押さえてガスを抜く。生地をスケッパーか包丁で2等分し、 やさしくふんわりと2つにたたむようにし、ラップをかけて 約20分休ませる。(ベンチタイム)
- **5** 生地を手の腹を使って軽くたたいて四角くのばして、平 らにする。向こう側1/3を手前に折り、手の腹で閉じる。 さらに向こう側から手前に折って手の腹で押さえ、閉じ 目をしっかりつまんでひっつけ、両手で転がして約30cm 長さにする。







向こう側1/3を折る

さらに手前に折る

生地をつまんでひっつける

角皿にキャンバス地を敷いて、間隔をあけて生地を並べる。 キャンバス地をたるませて溝状にし、生地に霧を吹く。



スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の 「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。高温 スチームメニューを押し、回転つまみで、スチーム発酵・ 予湿のメニュー番号24に合わせ、スタートを押して約30 秒以内に仕上がりキーの (弱め)を押す。 (角皿、食品は入れません)

レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないで ください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>> レンジを押し、1000Wで約40秒

- 👔 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残して すぐに、角皿を角皿受け棚の上段に入れて発酵を押し、 温度キー(ヘン)で30℃に合わせて回転つまみで 約40分に合わせ、スタートを押し、2次発酵をする。途中、 表面が乾いていれば、霧を吹く。発酵後、角皿からキャ ンバス地ごと生地を取り出す。生地が乾燥しないように 上からもキャンバス地をかけ、その上からラップをかける。
- スチーム容器を取り出す。角皿2枚を角皿受け棚の上段 と下段に入れる。(食品は入れません) 高温スチームメニューを押し、回転つまみで、フランスパ ンのメニュー番号 20 に合わせ、スタートを押して予熱す る。予熱をしている間に霧吹き、生地を移動させる板、 熱湯100mL、カミソリ、ミトン2枚を準備しておく。
- 10 予熱が完了すれば、ミトンを使って上段の角皿を取り出し てドアを閉める。生地の下のキャンバス地を少し持ち上げ て、板にコロンと移し、角皿に間隔をあけて2本のせかえる。



真上から見たところ

11 カミソリで3本ずつ切りこみ(クープ)を入れ、霧を吹く。 ミトン を使って角皿を角皿受け棚の上段に戻す。ミトンをした 手で下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れて スタートを押す。

- **ご注意** 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置い てください。(やけどにご注意)
 - 角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちます ので、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動でするときは>>>> オーブン2段を押し(表示部の[予 熱]が点灯)、250℃で予熱後、23~25分 ※このメニューは角皿を入れて予熱します。

ひとロメモ

フランスパンのように糖分や油脂分の少ない素 朴なパンを『リーンなパン』といいます。これに対 し、ロールパンなど、砂糖やバターを多く用いた パンは『リッチなパン』と呼びます。

フランスパンは、パンの中でも難易度が高く、上級者 向きです。計量や室温、さまざまな影響を受けやすい ので、何度か挑戦して、コツをマスターしてください。

形を変えてたのしむ ※パン生地の配合、スチーム発酵・予湿、発酵、焼き上げは「フランスパン(バゲット)」と同じ要領です。 バリエーション

ブール

クッペ

1 次発酵後の生地を4等 分し、成形はやさしく丸め て、閉じ目をしっかりつま んでひっつける。切り込 み(クープ)は#の字にする。 1次発酵後の生地を4等分し、成形は四角くのばしたあと、向こう側1/3を手前に折り、 手の腹で閉じて向こう側の左右の角を中央に折り返して押さえる。もう一度、向こう

側から手前に折り返して閉じ目をしっかりつまん でひっつける。やさしく転がして形をととのえる。 切り込み(クープ)は一文字にする。



フランスパン(カンパーニュ)



材料(1個分) 約565kcal(1個)

mL=cc フランスパン専用粉 · · · 300g キャンバス地 砂糖・・・・・・・小さじ1/2 カミソリ 塩・・・・・・・小さじ2/3 茶こし 生 ドライイースト · · · 小さじ1(3g) レモン汁・・・・・・小さじ1 水(冷蔵) · · · · · · 185mL

- 材料表の材料でロールパン(86ページ)の1~3と同じ ようにする。
- 、フランスパン(バゲット)(88ページ)の②~④と同じよう にする。ただし、1次発酵をし、ガス抜きした生地は分割 せず、やさしく丸めて、閉じ目をしっかりつまんでひっつける。
- 3 角皿にキャンバス地を敷いて、やさしく丸め直した生地をの せ、手のひらで押さえて直径18cmにして、生地に霧を吹く。
- フランスパン(バゲット)の7~9と同じようにする。ただ し、予熱をしている間に霧吹き、熱湯100mL、茶こし、 カミソリ、ミトン2枚を準備しておく。



- 予熱が完了すれば、ミトンを使って上段の角皿を取り出し てドアを閉める。生地の上にかけたキャンバス地で受けるよ うにして手にのせかえ、ミトンをした手で角皿を少し傾けて生 地をのせる。生地に霧を吹き、茶こしで粉(フランスパン専 用粉または強力粉)をふって、切り込み(クープ)を入れる。
- ミトンを使って角皿を角皿受け棚の上段に戻す。ミトンをし た手で下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れて スタートを押す。

ご注意

- 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置い てください。(やけどにご注意)
- 角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちますの で、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動でするときは>>>>オーブン2段を押し(表示部の[予 熱]が点灯)、250℃で予熱後、23~25分 ※このメニューは角皿を入れて予熱します。

フランスパン(フォンデュ)




材料(8個分)約122kcal(1個)

mL=cc

フランスパン専用粉 · · · 260g キャンバス地 砂糖、塩・・・・・・各小さじ2/3 生 ドライイースト 小さじ1½(4g) レモン汁・・・・・・・小さじ1 - 水(冷蔵)······160mL

- 材料表の材料でロールパン(86ページ)の 1~3 と同じ ようにする。
- ↑ フランスパン(バゲット) (88ページ)の②~④と同じように する。ただし、1次発酵をし、ガス抜きした生地は8等分し、成 形は、やさしく丸めて、閉じ目をしっかりつまんでひっつける。
- 会地をやさしく丸め直して、生 地の中央をさいばしで下まで 押しつけ、2cm幅にころがして 平らにする。



- 4) 生地の両端をつまんで、丸く形をととのえる。
- ∖フランスパン(バゲット)の⑥~⑨と同じようにするが、 フランスパンのメニュー番号 20 に合わせてスタートを押



した後、約30秒以内に**仕上がりキー**の **▽** (弱め)を押 し、予熱する。予熱をしている間に霧吹き、熱湯100mL、 ミトン2枚を準備しておく。

- 予熱が完了すれば、ミトンを使って上段の角皿を取り出して、 ドアを閉める。角皿に生地を両手でそっとのせて霧を吹く。
- ミトンを使って角皿を角皿受け棚の上段に戻す。ミトンをした手で 下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れてスタートを押す。

- 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置い てください。(やけどにご注意)
- 角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちますの で、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動でするときは>>>>オーブン2段を押し(表示部の[予 熱]が点灯)、250℃で予熱後、18~20分 ※このメニューは角皿を入れて予熱します。



山食パン

材料([底]20×8×[高さ]8.5cmの1斤用パン型1本分) 約127kcal(1/12切れ) mL=cc

- (1) 材料表の材料でロールパン(86ページ)の1~4と同じようにする。
- 2 ロールパンの 5~8と同じようにして1次発酵をし、ガス 抜きした生地を2等分してベンチタイム。
- 3 それぞれの生地をめん棒で平らにのばし、3つに折る。これをめん棒で長方形にのばし、端から巻く。薄くバター(分量外)をぬり、オーブン用クッキングペーパーを敷いたパン型に、巻き終わりを下にして入れる。生地に霧を吹く。 ご注意>>>>オーブン用クッキングペーパーは庫内壁面に接触しないようにしてください。
- 4 スチーム容器に水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみでスチーム発酵・ 予湿のメニュー番号24 に合わせ、スタートを押す。(角皿、 食品は入れません)

ご注意 レンジ加熱が入りますので、角皿は使わないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒

5 スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに、角皿を角皿受け棚の下段に入れ、型を角皿の中央に横方向になるようにのせる。発酵を押し、温度キー(ヘンン)で 40℃ に合わせて回転つまみで 40~50分に合わせ、スタートを押し、2次発酵をする。途中表面が乾いていれば、霧を吹く。

ポイント>>>>2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間をたしてください。

6 角皿とスチーム容器を取り出し、スチーム容器に水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。 高温スチームメニューを押し、回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号24 に合わせ、スタートを押す。 (角皿、食品は入れません)

ご注意 レンジ加熱が入りますので、角皿は使わないでください。(火花が出て本体を傷めたりします。)

手動でするときは>>>>レンジを押し、1000Wで約1分30秒 予湿中、パン生地の表面にドリュールをぬる。

7

スチーム予湿後、スチーム容器はそのまま庫内に残してすぐに、パン型ののった角皿を角皿受け棚の下段に入れる(型は角皿の中央に横方向にのせる)。オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(△)

(※)で190℃に合わせて回転つまみで約30分に合わせ、スタートを押す。加熱後、型から出してオーブン用クッキングペーパーをはがす。

クリスピーなピザ (マルゲリータ)



材料(直径25cmのピザ1枚分) 約57kcal(1/8切れ)



*2枚(2段分)を自動で焼くこともできます。 ※モッツァレラチーズは種類によって溶け方が異なります。

- **1** 材料表の材料でロールパン(86ページ)の①~④と同じようにする。
- 2 ロールパンの 5~8と同じようにして1次発酵をし、ガス抜きした生地は分割せずにベンチタイム。(ベンチタイムは約10分)
- 3 生地を直径25cmの円形にのばし、オーブン用クッキングペーパーにのせる。

ご注意>>>>オーブン用クッキングペーパーは角皿からは み出さない様に切ってください。庫内壁面に触れたり、 長時間加熱すると焦げることがあります。

4 スチーム容器を取り出し、スチーム容器に水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。角皿を角皿受け棚の下段(2段のときは、角皿受け棚の上段と下段)に入れる。高温スチームメニューを押し、回転つまみでクリスピーなピザのメニュー番号21-1段(2段のときは、回転つまみを少し回して21-2段にします。)に合わせ、スタートを押して予熱する。(食品は入れません)



- (5) ③ にトマトソースをぬってチーズを散らす。
- 6 予熱が完了すれば、スチーム容器は庫内に残したままミトンなどを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に⑤をのせて、角皿受け棚の下段に戻しスタートを押す。加熱後、バジルの葉をのせる。

ご注意

| 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトン | を使って取り出し、熱に強い台に置いてください。 (やけどにご注意)

手動でするときは>>>> ※このメニューは角皿を入れて予熱します。



バリエーション

※焼き上げは「クリスピーなピザ(マルゲリータ)」と同じ要領です。

生ハムとルッコラ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

1 加熱後、生ハムと ルッコラをのせる。

【ルッコラって?】 ゴマに似た香りとクレソンの ような辛みがあるサラダ用の イタリアンハーブです。

アンチョビと野菜

材料(直径25cmのピザ1枚分)

ト トマトソースまたはピザソース ッピ (市販のもの)・・・・適量 アンチョビ(缶詰)・・・5切れ グ パプリカ(赤、黄)・・・適量 アスパラガス・・・1½本 オリーブ・・・・・適量 ピザ用チーズ・・・・90g ─ きざみパセリ・・・・少々

- 1 パプリカは細切りに、アスパラガスは半分に切る。
- 加熱後、きざみパセリを散らす。



- ●「1次発酵」は、高温スチームメニューキーの24スチーム発酵・予湿で、予め 庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●「焼き上げ」は、水を30mL (大さじ2)入れたスチーム容器を「スチーム容器ポジション」に置き、角皿を入れて予熱します。

予熱完了後は、スチーム容器は庫内に入れたまま角皿に生地をのせて焼きます。

ピザ (レギュラータイプ) (サラミ)











材料(直径25cmのピザ1枚分) 約135kcal(1/8切れ)

mL=cc





*2枚(2段分)を自動で焼くこともできます。

- **1** 材料表の材料でロールパン(86ページ)の①~④と同じようにする。
- 2 ロールパンの⑤~⑧と同じようにして1次発酵をし、ガス 抜きした生地は分割せずにベンチタイム。(ベンチタイム は約10分)
- 3 生地を直径25cmの円形にのばし、オーブン用クッキングペーパーにのせる。

ご注意>>>>オーブン用クッキングペーパーは角皿からは み出さない様に切ってください。庫内壁面に触れたり、 長時間加熱すると焦げることがあります。

4 スチーム容器を取り出し、スチーム容器に水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチーム容器ポジション」の絵柄に合わせて置く。角皿を角皿受け棚の下段(2段のときは、角皿受け棚の上段と下段)に入れる。高温スチー



ムメニューを押し、回転つまみでクリスピーなピザのメニュー番号 21-1段 (2段のときは、回転つまみを少し回して 21-2段 にします)に合わせ、スタートを押して約30秒 以内に仕上がりキーの △ (強め)を押して予熱する。 (食品は入れません)

- 5 ③にピザソースをぬって具をのせ、ピザ用チーズを散らす。 ※サラミは焦げやすいのでチーズを上にのせるとよいでしょう。
- 6 予熱が完了すれば、ミトンなどを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に⑤をのせて、角皿受け棚の下段に戻しスタートを押す。

ご注意

予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトン を使って取り出し、熱に強い台に置いてください。 (やけどにご注意)

手動でするときは>>>> ※このメニューは角皿を入れて予熱します。



バリエーション

※焼き上げは「ピザ(レギュラータイプ)(サラミ) |と同じ要領です。

キムチ

1

材料(直径25cmのピザ1枚分)

※ピザソースはぬらなくてもおいしくできます。

キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は輪切りにする。マヨネーズを全体に絞る。

たらこ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

─ ピザソース(市販のもの) ····適量 たらこ······50g ピザ用チーズ······100g ─ 刻みのり·····適量

** たらこは薄皮をとり、全体にぬる。 ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

ツナトマト

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピザソース (市販のもの) …適量 ツナ (缶詰) ………80g トマト ……小1個 (100g) 玉ねぎ ………1/4個 (50g) ピザ用チーズ ……100g

市販の冷凍ピザ

市販の冷凍ピザは、 **手動**で加熱します。

手動加熱オーブン



- ●包装しているラップをはずし、角皿にのせて角皿受け棚の下段に入れる。 オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(へ)√)で230℃に合わせて回転つまみで13~14分に合わせ、スタートを押す。
- ※13~14分は直径約15cmの目安時間です。サイズによって加熱時間を加減してください。
- ※食品メーカーなどにより、仕上がりが異なることがあります。

ナン

1 次 発酵 24 スチーム 発酵・予湿 (庫内





材料(4枚·2段分)約210kcal(1枚)

mL=cc

ドライイースト・・・小さじ1(3g) プレーンヨーグルト 小さじ4(20g) 水・・・・・・・100mL サラダ油・・・・・・小さじ4

- ★料表の材料でロールパン(86ページ)の①~④と同じようにする。
- 2 ロールパンの5~8と同じようにして1次発酵をし、ガス 抜きした生地を4等分してベンチタイム。
- 3 打ち粉をふった台にのせ、生地にも多めに打ち粉をして 長さ約25cmの細長い三角形になるように手でのばす。 生地は縮みやすいので、「ある程度のばしたら生地を 休ませ、その間に他の生地をのばす」を繰り返し、ラップ をかけておく。
- 4 スチーム予湿後のスチーム容器を取り出す。角皿2枚を 角皿受け棚の上段と下段に入れる。(食品は入れません)
- 5 オーブン2段を押し(表示部の 予熱 が点灯)温度キー (へ) ▽)で250℃ に合わせてスタートを押して予熱する。



- 6 予熱が完了すれば、まず角皿を1枚取り出してドアを 閉める。生地をのばしながら、生地が角皿に対して横方向 になる様に2枚並べ、元の棚に入れる。 続いてもう1枚 の角皿を取り出してドアを閉め、残りの生地を同じように して並べ、元の棚に入れてドアを閉める。 回転つまみで 6~7分に合わせ、スタートを押す。
 - ※1段で焼くときは角皿受け棚の上段に入れてオーブン 1段を押し(表示部の予熱が点灯)、250°Cで予熱後、 4~5分焼く。

ご注意

予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いて ください。(やけどにご注意)

ひとロメモ

予熱した角皿に生地をのせて焼く方法は、熱した 石釜にじかに入れて焼くプロの技を取り入れました。

ピタパン

1 次発酵 **24** スチーム 発酵・予湿



焼 手動加索 約1分30秒 上 オーブン



材料(8個·2段分)約149kcal(1個)

ml =c

 水···········140mL オリーブオイル・・・小さじ2 具 (トマト、貝割れ菜、ツナなど お好みで)・・・・・・・・・適量

- ★料表の材料でロールパン(86ページ)の①~④と同じようにする。
- 2 ロールパンの5~8と同じようにして1次発酵をし、ガス 抜きした生地を8等分してベンチタイム。
- 3 打ち粉をふった台にのせ、生地にも多めに打ち粉をしながらめん棒で直径約12cmの円形にのばす。生地は縮みやすいので、「ある程度のばしたら生地を休ませ、その間に他の生地をのばす」を繰り返して、直径12cmにし、ラップをかけておく。
- 4 スチーム予湿後のスチーム容器を取り出す。角皿2枚を 角皿受け棚の上段と下段に入れる。(食品は入れません)
- 5 オーブン2段を押し(表示部の 予熱 が点灯)温度キー (▲)で 250℃ に合わせてスタートを押して予熱する。
- 6 予熱が完了すれば、まず角皿を1枚取り出してドアを閉める。生地を角皿に4個並べ、元の棚に入れる。続いてもう



1枚の角皿を取り出してドアを閉め、残りの生地を並べて元の棚に入れてドアを閉める。回転つまみで6~7分に合わせ、スタートを押す。

※1段で焼くときは角皿受け棚の上段に入れてオーブン1段を 押し(表示部の予熱が点灯)、250℃で予熱後、4~5分焼く。

ご注意

予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトン を使って取り出し、熱に強い台に置いてください。 (やけどにご注意)

加熱後、粗熱が取れたら、切って好みの具を入れる。

ひとロメモ

高温になった角皿に生地をのせることで、プックリとふくらむピタパン。多めに打ち粉をして、しっかりのばし、そのあと生地を休ませることがポイントです。 ※生地ののばし方などによって、ふくれ方が個々に異なることがあります。

お料理便利集

豆腐の水切り



ラップ無し

- 1/2丁ずつキッチンペーパーで包み、耐熱性の皿にのせる。ラップをせずに庫内中央に置く。
- 1丁 (300g) レンジを押して、<mark>500W で 約2分30秒</mark>

乾物をもどす (干ししいたけ)



ラップ有り

- 大きめの耐熱容器に、石づきが下になるように入れ、水1カップを加える。ラップを水面に密着させて落としブタのようにし、庫内中央に置く。
- ●2枚~4枚
 - レンジを押して、1000Wで約2分

果汁を絞りやすく(柑橘類)



ラップ無し

- 耐熱性の皿にのせる。ラップをせずに庫 内中央に置く。
- ●1個(100g)

レンジを押して、1000W で 約20秒

ベーコンの 油抜き



ラップ無し

- ●キッチンペーパーにはさんで、耐熱性の皿にのせる。ラップをせずに庫内中央に置く。
- ●2枚(30g)
 - レンジを3度押して、500Wで 40~50秒

スパゲティをゆでる

[゛]ラップ無し[゛]




- 底の平らな耐熱性プラスチック容器、または耐熱性ガラス容器(分量の水を加えたとき、容器の約1/2以下になるものが適しています。)にスパゲティ50gと水500mL、塩、サラダ油各小さじ1を入れる。スパゲティが容器に入らないときは、折って入れる。ラップをせずに庫内中央に置く。
- スパゲティ50gレンジを押して、1000W で 約15分

- 加熱後、スパゲティ同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽く混ぜてほぐす。やわらかめにしたいときは、そのまましばらくゆで汁につけておく。ザルに上げて水気をきり、サラダ油をからめる。
- ※加熱時間は目安です。スパゲティのメーカー によって仕上がりが異なることがあります。
- ※平たいパスタ(ラザーニアやフェットチーネなど)は上手くできません。

	定格電圧	交流 100V		
定格周波数		50Hz-60Hz共序	Ħ	
	定格消費電力	1,460W		
レンジ	高周波出力	1,000W·600W·500W·200W相当		
	発振 周波数	2,450MHz		
グリル	グリル 定格消費電力 1,400W			
オーブン	定格消費電力	1,400W		
3-))	温度調節範囲	発酵(30・35・△	10 · 45℃)110~250℃	
外 形 -	寸 法	幅490×奥行445×高さ370(mm)		
加熱室有効寸法		幅405×奥行315×高さ235(mm)		
質	量	約17kg		
角皿		420×290(mm)		
電源コード	の長さ	約1.4m		
区分	名	F		
電子レンジ	機能の年間消費電力量	55.8kWh/年	年間待機時消費電力量	OkWh/年
オーブン機	能の年間消費電力量	14.0kWh/年	年間消費電力量	69.8kWh/年

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量など によって変化しますので目安としてご覧ください。





ブンレンジの背面 上部に、転倒を防ぐた めL型アングルが付け られます。柱や壁など に固定してください。 金具取り付け面と壁面 との間は、18cm以上 のスペースが空きます。



RK-TB1

希望小売価格 945円(税抜価格 900円) · 工事費別 (2009年6月現在)

- ●設置するときは、壁面より左側面6cm以上、右側面3cm以上、天面20cm以上(前面は、開放)空間を 設ける必要があります。
- ●待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、OWです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶



お問い合わせ





使いかたや修理のご相談

【お客様相談センタ・

00

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72			

http://www.sharp.co.jp/support/

「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社 指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預 かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては、47ページの「ご利用料金」「お引 き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ、ご依頼ください。

お申し込み

【お客様相談センター】

(0120-078-178) にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

S30Bシリーズ

Printed in Thailand TCADCA996WRRZ 09ET (TH) (1)

